Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
D-92360 Mühlhausen
Tel: + 49 (0) 9185 / 923-0
Fax: + 49 (0) 9185 / 923-333
Internet: www.eichinger.de
E-mail: info@eichinger.de

Bedienungsanleitung für Schachtringgehänge 1062



Das Schachtringgehänge dient zum Transport von stehenden Betonrohren und zylindrischen Betonschachtringen ohne Beschichtung.

Der Neigungswinkel der Ketten darf zur senkrechten gemessen max. 45 Grad betragen!

Das Schachtringgehänge besteht aus drei Klemmen, die an einem drei-strängigen Kettengehänge mit Aufhänge-Öse befestigt sind.

Die Klemmen werden gleichmäßig am Umfang des Rohres oder Schachtringes so verteilt, dass sich die feststehenden Backen der Klemmen an der Außenseite der Rohrwand befinden. Die Klemmwirkung wird erzeugt, indem die Last den drehbaren Spannschenkel an die Rohrwand drückt. Die sägezahnförmige Angriffsfläche des Spannschenkels und die Profilierung der Festbacke sorgen für eine große Griffigkeit der Klemmen.

Die Kettenstränge sind vor dem Anheben zu ordnen, d. h. sie dürfen sich in der Aufhänge-Öse nicht überschlagen oder verknoten. Es sind immer alle 3 Klemmen anzusetzen und die der Kettenstränge müssen immer angespannt sein. Die Aufhänge-Öse ist am Hebezeug (Bagger, etc.) ordnungsgemäß und sicher anzuschlagen.

Bitte führen Sie die Last nicht über Personen hinweg, und halten Sie sich nicht im Gefahrenbereich auf. Vermeiden Sie Pendelbewegungen während des Transports!

Lassen Sie das Gehänge mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf den arbeitssicheren Zustand überprüfen.

Reparaturen und Kettentausch sind nur nach Rücksprache mit dem Hersteller vorzunehmen.