

## **Telsiz ve kuvars duvar saatleri**

### **Telsiz saatler**

Yeni telsiz saatinizin otomatik olarak ayarlanması için pilin yerleştirilmesi yeterlidir. Yaz/kış saati ayarı da otomatik olarak gerçekleşir.

### **Kuvars saatler**

Telsiz dalgalarının zayıf olduğu bir bölgede veya çelik taşıyıcılı binalarda kuvars tipi önerilir. Bu mekanlarda telsiz saatin sinyal alımı zorlaşabilir.

**Tüm saatler pillerle teslim edilmektedir.**