


KK-Nr. 114370

Technische Änderungen vorbehalten
subject to change without prior notice

Pos. 1	1x		
Pos. 2	1x		
Pos. 3	4x		
Pos. 4	8x		21398
Pos. 5	3x		33498
Pos. 6	8x		ISO 7380, 10.9 M8x60
Pos. 7	12x		SPAX 5x15



BEG

Einfach transportieren

Bezeichnung description

Datum

09.01.14

Name

T. Twardon

Montageanleitung

Bürowagen

BW 74

34269

Index: