

Bedienungsanleitung für Rohrverlegezange 1065

1. Die Aufnahme der Rohre muss im Schwerpunkt erfolgen.
2. Die mit Gummi belegten Greifbacken umfassen die Rohre im unteren Bereich am tiefsten Punkt.
3. Nachdem die Höhenjustierung (3) auf den äußeren Rohrdurchmesser eingestellt ist, wird das Gerät von Hand auseinander gezogen, bis die Greifweite über den äußeren Rohrdurchmesser passt
4. Hierbei arretiert der in die obere Zahnleiste (4) eingelegte Sperrhebel den Rohrgreifer gegen ungewolltes Schließen, so dass er in geöffnetem Zustand auf das Rohr gesetzt werden kann.
5. Sobald der Sperrhebel manuell um 180 °C bis zum Einrasten in die untere Zahnleiste (2) umgelegt wird, schließt sich der Rohrgreifer beim Anheben.
6. Hierbei gleitet die Sperre über die Zähne, bis der Greifer das Rohr fest umschließt und durch die Sperre gegen ungewolltes Öffnen gesichert ist.
7. Nachdem das Rohr abgelegt worden ist, wird der Sperrhebel wieder zurück in die obere Zahnleiste gelegt.
8. Danach wird der Greifer von Hand so weit auseinander gezogen, dass er beim Anheben über den äußeren Rohrdurchmesser passt.
9. Hierbei gleitet die Sperre über die Zähne und verhindert ein ungewolltes Schließen.
10. Zur Begrenzung der max. Öffnungsweite ist ein Sperranschlag (1) zwischen den Verbindungslaschen angebracht.

