

Montagehinweis

Bei Verwendung der Leiter auf Treppen: Steckteil nach Abbildung 1 von unten in vorderes Leiterteil einschieben. Steckhaken müssen über die Sprossen greifen.

Klemmplatten am untersten Sprossen nach Abbildung 2 montieren. Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steck- und vorderem Leiterteil achten!

