



Nehody na pracovišti vznikají zřídka pouze z nepozornosti. Často chybí jasná orientace: cesty nejsou jednoznačně vedeny, nebezpečné zóny nejsou rozpoznatelné nebo jsou pravidla známa pouze ústně. Podlahová značení zde pomáhají. Řídí pohyb, oddělují druhy dopravy a viditelně označují rizika – trvale a bez potřeby dalšího vysvětlování.

Tento článek poskytuje praktický přehled pěti osvědčených podlahových značení, jejich oblastí použití a běžných barevných kódů podle ASR A1.3.

1

Značení chodců a jezdových cest – jasné oddělení, méně konfliktů

Nejdůležitějším opatřením pro předcházení nehodám je jednoznačné oddělení chodců a vozidel. Podlahová značení definují, kde se chodí, jezdí nebo stojí – bez ohledu na aktuální stav nebo zkušenosti pracovníků.

Typické oblasti použití:

- ▶ Skladovací a výrobní haly
- ▶ Zóny kompletace
- ▶ Nakládací prostory

Barevné kódy podle ASR A1.3:

- ▶ **Bílá:** Dopravní cesty, obecný pořádek
- ▶ **Žlutá:** Vymezení jezdových cest nebo nebezpečných oblastí

Praktický tip: Čáry by měly být nepřerušované, kontrastní a dostatečně široké. Přerušování vedou k nejistotě – zejména u nových pracovníků nebo externích firem.

2

Značení nebezpečných zón – zviditelnění rizik

Ne každou oblast lze vstoupit nebo projet. Podlahová značení jednoznačně označují nebezpečné zóny a automaticky zvyšují pozornost.

Typické oblasti použití:

- ▶ Okolí strojů
- ▶ Poloměry otáčení
- ▶ Hrany pádu

Barevné kódy:

- ▶ **Žlutočerná:** Varování před nebezpečnými místy

Praktický tip: Značení nebezpečí funguje pouze tehdy, když se nepoužívá nadměrně. Méně je zde více – ale důsledně.

3

Zákazové plochy – udržet volné to, co musí zůstat volné

Zákazové plochy zabraňují tomu, aby byly bezpečnostně relevantní oblasti nechtěně blokovány. Jsou účinným prostředkem proti „krátkému odstavení“ a narůstajícímu nepořádku.

Typické oblasti použití:

- ▶ Nouzové východy
- ▶ Hasicí přístroje a místa první pomoci
- ▶ Rozvaděče a rozvodné skříně

Barevné kódy:

- ▶ **Žlutá:** Vymezení
- ▶ **Červenobílá (v kombinaci):** Vstup nebo parkování zakázáno

4

Značení skladovacích míst a parkovacích ploch – pořádek snižuje rizika

Definovaná parkovací místa pro palety, nádoby nebo vozíky zajišťují strukturu a zabraňují vzniku úzkých míst nebo zablokovaných cest.

Typické oblasti použití:

- ▶ Zóny přípravy
- ▶ Příjem a výdej zboží
- ▶ Montážní oblasti

Barevné kódy:

- ▶ **Bílá:** Standardní skladovací plochy
- ▶ **Modrá:** Oblasti pro technická zařízení nebo údržbu

5

Dočasná značení – zůstat flexibilní, jednat bezpečně

Staveniště, údržby nebo mimořádné akce vyžadují krátkodobé úpravy. Dočasná podlahová značení umožňují rychlá řešení bez stavebních zásahů.

Typické oblasti použití:

- ▶ Fáze přestaveb
- ▶ Sezónní doplňkové plochy
- ▶ Testovací rozvržení

Praktický tip: Dočasná značení by měla být jasně rozpoznatelná jako taková a pravidelně kontrolována, aby se zabránilo trvalým provizoriím.

Závěr:

Podlahová značení nejsou detailem, ale centrálním bezpečnostním nástrojem. Správně použita snižují nehody, usnadňují procesy a vytvářejí orientaci – trvale a efektivně.