

10 Regels voor stofvrije werkplekken

1

Stofbron identificeren

Bepaal precies waar stof ontstaat – machines, materialen of processen. Alleen wie de bron kent, kan gericht afzuigen en maatregelen plannen.

2

Werkgebied schoon houden

Regelmatig reinigen van werkoppervlakken, machines en vloeren voorkomt de verspreiding van stof. Geschikte reinigingsapparaten gebruiken, niet droog vegen.

3

Afzuigapparaten correct positioneren

Plaats afzuigarmen of afzuigkappen zo dicht mogelijk bij de stofbron, zonder de werkstroom te hinderen. Optimaal is een directe "weg" van het stof naar het apparaat.

4

Luchtsnelheid controleren

De afzuiglucht moet sterk genoeg zijn om stof betrouwbaar op te vangen. Controleer de luchtsnelheid regelmatig, vooral na filtervervangings of onderhoud.

5

Filter regelmatig controleren

Vervuilde of beschadigde filters verminderen het afzuigvermogen. Controleer, reinig of vervang filters volgens de fabrikantinstructies.

6

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Ook bij optimale afzuiging moeten medewerkers geschikte PBM dragen – adembescherming, handschoenen of veiligheidsbril afhankelijk van het gevaar.

7

Orde & netheid handhaven

Vermijd onnodige materialen in de werkruimte, houd looppaden vrij. Minder rommel = minder stofopwerveling = veiligere werkplek.

8

Ventilatie optimaliseren

Aanvullende ruimteventilatie of afvoersystemen ondersteunen de afzuigapparaten. Let op voldoende luchtverversing om reststof te verwijderen.

9

Medewerkers trainen

Regelmatige instructie toont de juiste omgang met afzuigapparaten, reiniging en PBM. Trainingen verhogen de acceptatie en effectiviteit van de maatregelen.

10

Documentatie van de maatregelen

Houd protocollen bij over reiniging, onderhoud van de afzuigapparatuur en opleidingen. Documentatie ondersteunt auditgereedheid en continue verbetering.