

10 pravidel pro pracoviště bez prachu

1

Identifikovat zdroj prachu

Přesně zjistěte, kde vzniká prach – stroje, materiály nebo procesy. Pouze kdo zná zdroj, může cíleně odsávat a plánovat opatření.

2

Udržovat pracovní prostor čistý

Pravidelné čištění pracovních ploch, strojů a podlah zabraňuje šíření prachu. Používejte vhodná čistící zařízení, nepoužívejte suché zametání.

3

Správné umístění odsávacích zařízení

Umístěte odsávací ramena nebo digestoře co nejbližší ke zdroji prachu, aniž byste narušili pracovní postup. Optimální je přímá „cesta“ prachu do zařízení.

4

Zkontrolovat rychlost proudění vzduchu

Odsávaný vzduch musí být dostatečně silný, aby spolehlivě zachytil prach. Pravidelně kontrolujte rychlost proudění vzduchu, zejména po výměně filtru nebo údržbě.

5

Filtry pravidelně kontrolovat

Znečištěné nebo poškozené filtry snižují odsávací výkon. Kontrolujte, čistěte nebo vyměňujte filtry podle pokynů výrobce.

6

Používat osobní ochranné pracovní prostředky

I při optimálním odsávání by zaměstnanci měli nosit vhodné OOPP – ochranu dýchacích cest, rukavice nebo ochranné brýle podle druhu ohrožení.

7

Dodržovat pořádek & čistotu

Vyhýbejte se zbytečným materiálům v pracovním prostoru, udržujte cesty volné. Méně nepořádku = méně víření prachu = bezpečnější pracoviště.

8

Optimalizovat větrání

Dodatečné větrání místnosti nebo odsávací systémy podporují odsávací zařízení. Dbejte na dostatečnou výměnu vzduchu pro odstranění zbytkového prachu.

9

Školení zaměstnanců

Pravidelné školení ukazuje správné zacházení s odsávacími zařízeními, čištěním a OOPP. Školení zvyšují akceptaci a účinnost opatření.

10

Dokumentace opatření

Veďte protokoly o čištění, údržbě odsávacích zařízení a školeních. Dokumentace podporuje auditovatelnost a neustálé zlepšování.