

10 pravila za radna mjesta bez prašine

1

Identificirati izvor prašine

Točno utvrdite gdje nastaje prašina – strojevi, materijali ili procesi. Samo tko poznaje izvor, može ciljano odsisavati i planirati mjere.

2

Održavati radno područje čistim

Redovito čišćenje radnih površina, strojeva i podova sprječava širenje prašine. Koristiti odgovarajuće uređaje za čišćenje, bez suhog metenja.

3

Pravilno pozicionirati usisne uređaje

Postavite usisne ruke ili nape što bliže izvoru prašine, bez ometanja radnog procesa. Optimalan je izravan „put“ prašine u uređaj.

4

Provjeriti brzinu strujanja zraka

Usisni zrak mora biti dovoljno jak da pouzdano zahvati prašinu. Redovito provjeravajte brzinu strujanja zraka, posebno nakon zamjene filtera ili održavanja.

5

Redovito kontrolirati filtere

Zaprljani ili oštećeni filteri smanjuju učinkovitost usisavanja. Provjerite, očistite ili zamijenite filtre prema uputama proizvođača.

6

Koristiti osobnu zaštitnu opremu

Čak i uz optimalnu odsisavanje radnici trebaju nositi odgovarajuću OZO – zaštitu dišnih putova, rukavice ili zaštitne naočale ovisno o opasnosti.

7

Ordnung & Sauberkeit einhalten

Izbjegavajte nepotrebne materijale u radnom prostoru, držite prolaze slobodnima. Manje nereda = manje podizanja prašine = sigurnije radno mjesto.

8

Optimizirati ventilaciju

Dodatna ventilacija prostorije ili odsisni sustavi podržavaju usisne uređaje. Pazite na dovoljnu izmjenu zraka kako biste uklonili preostalu prašinu.

9

Školovanje radnika

Redovita obuka pokazuje pravilno rukovanje usisnim uređajima, čišćenje i OZO. Edukacije povećavaju prihvaćanje i učinkovitost mjera.

10

Dokumentacija mjera

Vodite zapisnike o čišćenju, održavanju usisnih uređaja i obukama. Dokumentacija podržava sposobnost revizije i kontinuirano poboljšanje.