

10 zasad dla miejsc pracy wolnych od pyłu

1

Zidentyfikować źródło pyłu

Ustal dokładnie, gdzie powstaje pył – maszyny, materiały czy procesy. Tylko znając źródło, można celowo odciągać pył i planować działania.

2

Utrzymywanie czystości w obszarze pracy

Regularne czyszczenie powierzchni roboczych, maszyn i podłóg zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłu. Należy używać odpowiednich urządzeń czyszczących, nie zmiatać na sucho.

3

Prawidłowe ustawienie urządzeń odciągowych

Umieszczaj ramiona odciągowie lub okapy jak najbliżej źródła pyłu, nie utrudniając przebiegu pracy. Optymalnie jest zapewnić bezpośrednią „drogę” pyłu do urządzenia.

4

Sprawdzić prędkość przepływu powietrza

Siła zasysania powietrza musi być wystarczająca, aby niezawodnie wychwytywać pył. Regularnie sprawdzaj prędkość przepływu powietrza, szczególnie po wymianie filtra lub konserwacji.

5

Regularnie kontrolować filtr

Zabrudzone lub uszkodzone filtry zmniejszają wydajność odciągania. Sprawdzaj, czyścić lub wymieniaj filtry zgodnie z zaleceniami producenta.

6

Stosować środki ochrony indywidualnej

Nawet przy optymalnym odciągu pracownicy powinni nosić odpowiednie ŚOI – ochronę dróg oddechowych, rękawice lub okulary ochronne w zależności od zagrożenia.

7

Przestrzegać porządku & czystości

Unikaj zbędnych materiałów w obszarze pracy, utrzymuj drogi wolne. Mniej bałaganu = mniej unoszącego się pyłu = bezpieczniejsze miejsce pracy.

8

Optymalizacja wentylacji

Dodatkowa wentylacja pomieszczeń lub systemy wyciągowe wspierają urządzenia odciągowie. Należy zadbać o odpowiednią wymianę powietrza, aby usunąć pozostały pył.

9

Szkolić pracowników

Regularne szkolenie pokazuje prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami odciągowymi, czyszczenie i ŚOI. Szkolenia zwiększają akceptację i skuteczność środków.

10

Dokumentacja działań

Prowadź protokoły czyszczenia, konserwacji urządzeń odciągowych oraz szkoleń. Dokumentacja wspiera zdolność audytową i ciągle doskonalenie.