

10 Regras para locais de trabalho sem poeiras

1

Identificar a fonte de poeiras

Identifique exatamente onde o pó é gerado – máquinas, materiais ou processos. Só quem conhece a origem pode aspirar de forma direcionada e planejar medidas.

2

Manter a área de trabalho limpa

A limpeza regular de superfícies de trabalho, máquinas e pavimentos previne a propagação de poeiras. Utilizar equipamentos de limpeza adequados, não varrer a seco.

3

Posicionar corretamente os dispositivos de aspiração

Posicione os braços de aspiração ou campânulas o mais próximo possível da fonte de poeira, sem prejudicar o fluxo de trabalho. O ideal é um "caminho" direto da poeira para o dispositivo.

4

Verificar velocidade do ar

O ar de aspiração deve ser suficientemente forte para captar o pó de forma fiável. Verifique a velocidade do ar regularmente, especialmente após a substituição do filtro ou manutenção.

5

Controlar os filtros regularmente

Filtros sujos ou danificados reduzem o desempenho de aspiração. Verifique, limpe ou substitua os filtros conforme as indicações do fabricante.

6

Utilizar equipamento de proteção individual

Mesmo com aspiração otimizada, os trabalhadores devem usar EPI adequado – proteção respiratória, luvas ou óculos de proteção conforme o risco.

7

Cumprir ordem & limpeza

Evite materiais desnecessários na área de trabalho, mantenha os caminhos livres. Menos desordem = menos levantamento de poeiras = local de trabalho mais seguro.

8

Otimizar a ventilação

Ventilação adicional do espaço ou sistemas de exaustão apoiam os dispositivos de aspiração. Assegure uma troca de ar suficiente para remover poeiras residuais.

9

Formar os trabalhadores

A formação regular demonstra a utilização correta de dispositivos de aspiração, limpeza e EPI. As formações aumentam a aceitação e a eficácia das medidas.

10

Documentação das medidas

Mantenha registos sobre limpeza, manutenção dos dispositivos de aspiração e formações. A documentação apoia a capacidade de auditoria e a melhoria contínua.