

10 pravil za delovna mesta brez prahu

1

Identificirati vir prahu

Natančno ugotovite, kje nastaja prah – stroji, materiali ali procesi. Samo tisti, ki pozna vir, lahko ciljno odsesuje in načrtuje ukrepe.

2

Vzdrževanje čistega delovnega območja

Redno čiščenje delovnih površin, strojev in tal preprečuje širjenje prahu. Uporabljajte ustrezne čistilne naprave, ne suhega pometanja.

3

Pravilna namestitvev odsesovalnih naprav

Odsesovalne roke ali nape namestite čim bližje viru prahu, ne da bi ovirali delovni potek. Optimalna je neposredna „pot“ prahu v napravo.

4

Preveriti hitrost zraka

Odsesovalni zrak mora biti dovolj močan, da zanesljivo zajame prah. Redno preverjajte hitrost zraka, zlasti po menjavi filtra ali vzdrževanju.

5

Redno preverjajte filtre

Umazani ali poškodovani filtri zmanjšujejo sesalno zmogljivost. Preverite, očistite ali zamenjajte filtre po navodilih proizvajalca.

6

Uporabljati osebno varovalno opremo

Tudi pri optimalni odsesavi naj delavci nosijo ustrezno OVO – zaščito dihal, rokavice ali zaščitna očala glede na nevarnost.

7

Ordnung & Sauberkeit einhalten

Izogibajte se nepotrebnim materialom na delovnem območju, poti naj bodo proste. Manj nereda = manj dvigovanja prahu = varnejše delovno mesto.

8

Optimizacija prezračevanja

Dodatno prezračevanje prostora ali odsesovalni sistemi podpirajo odsesovalne naprave. Poskrbite za zadostno izmenjavo zraka, da odstranite preostali prah.

9

Usposabljanje delavcev

Redno usposabljanje prikazuje pravilno ravnanje z odsesovalnimi napravami, čiščenje in OVO. Usposabljanja povečujejo sprejetost in učinkovitost ukrepov.

10

Dokumentacija ukrepov

Vodite evidence o čiščenju, vzdrževanju odsesovalnih naprav in usposabljanjih. Dokumentacija podpira pripravljenost na revizije in nenehno izboljševanje.