



Krótko & praktycznie: Tam gdzie powstaje pył, należy go ograniczać. Ścianki działowe i osłony ochronne pomagają celowo zabezpieczyć obszary pracy i zminimalizować emisję.

Ścianki działowe i osłony ochronne działają tylko wtedy, gdy **celowo, prawidłowo pozycjonowane i konserwowane** być. Pewna **systematyczne podejście** oszczędza czas, chroni pracowników i redukuje emisję pyłu.

1

Przeanalizować źródło pyłu

- ▶ **Gdzie powstaje pył?** Maszyny, magazyn materiałów, pakowanie.
- ▶ **Kogo to dotyczy?** Pracownicy, sąsiednie obszary, goście.
- ▶ **Podjąć działania:** Ścianka działowa, odciąg, kombinacja.

Wskazówka praktyczna: Lepiej oddzielić mały obszar, bezpośrednio przy źródle, niż chronić całe pomieszczenie.

2

Dobór ścianek działowych & osłon ochronnych

- ▶ **Materiał:** Stabilna, łatwa do czyszczenia, przezroczysta gdy wymagana jest widoczność.
- ▶ **Wysokość:** Wystarczająco wysoko, aby zatrzymać pył, ale nie blokować wentylacji.
- ▶ **Elastyczność:** Przy zmiennych procesach stosować elementy przesuwne.

Wskazówka praktyczna: Połącz sztywne ściany dla stałych obszarów z mobilnymi kratkami dla stref tymczasowych.

3

Pozycjonowanie

- ▶ **Bezpośrednio u źródła:** Wychwytywać pył tam, gdzie powstaje.
- ▶ **Uwzględnić dostępy & drogi:** Utrzymywać drożność dróg ewakuacyjnych i komunikacyjnych.
- ▶ **Uwzględnienie wentylacji:** Przepływ powietrza nie powinien przenosić pyłu do innych obszarów.

Wskazówka praktyczna: Mata lub mały dywanik przed przegrodą może dodatkowo wiązać cząsteczki.

4

Kontrola & konserwacja

- ▶ **Regularna kontrola wzrokowa:** Brak pęknięć, odkształceń, luźnych części.
- ▶ **Czyszczenie:** Natychmiast usuwać osady pyłu.
- ▶ **Dokumentacja:** Dokumentować na piśmie działania, kontrole i dostosowania.

Wskazówka praktyczna: Powiąż interwały kontrolne z czyszczeniem – oszczędza czas i zapewnia bezpieczeństwo.

5

Koncepcja środków ochronnych

- ▶ **Udokumentować na piśmie:** Które obszary jak oddzielić.
- ▶ **Szkolić pracowników:** Prawidłowe obchodzenie się z przegrodami i techniką odciągową.
- ▶ **Regularnie dostosowywać:** Uwzględnić nowe maszyny, zmienione procedury lub zwiększone pylenie.

Wskazówka praktyczna: Przechowuj koncepcję w pobliżu stanowiska pracy – jako „szybka ściągawka” dla wszystkich odpowiedzialnych.