

Kolečkové řezačky

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

CS Návod k obsluze




Stroj nesmí být obsluhován dětmi!



IDEAL 0105 U

• Instalace •







Rollenschneider
Rotary Trimmer
Coupeuse

IDEAL 0055
IDEAL 0075
IDEAL 0105

DE Betriebsanleitung
EN Operating Instructions
FR Mode d'emploi




Keine Bedienung durch Kinder!
Children must not operate the machine!
Pas d'utilisation par un enfant!



IDEAL 0105 U

• DE Aufbauanleitung • EN Installation • FR Montage •



Cizalla de rodillo

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

ES Instrucciones de uso




No dejar que la utilicen los niños!



IDEAL 0105 U

• Instalación •



Giljotiinid

IDEAL 0055





ET Kasutusjuhend

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Lapsed ei tohi masinat kasutada!



IDEAL 0105 U

• Paigaldamine •



Paperileikkurit

IDEAL 0055





FI Käyttöohjeet

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Asentakaa laite lasten ulottumattomiin !



IDEAL 0105 U

• Asennus •



Papírvágó gép

IDEAL 0055





HU Kezelési utasítás

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Gyerekek a gépet nem kezelhetik



IDEAL 0105 U

• Összeszerelés •



Taglierina a lama rotante

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

IT Manuale d'istruzione




Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!



IDEAL 0105 U

• Installazione •



Rolsnijder

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

NL Gebruiksaanwijzing




Bediening niet door kinderen!



IDEAL 0105 U

• Installatie •



Skjæremaskiner

IDEAL 0055





NO Bruksanvisning

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!



IDEAL 0105 U

• Installasjon •



Obcinarka krążkowa

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

PL Instrukcja obsługi




Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia !



IDEAL 0105 U

• Instalacja •



Cisalhas de rodízios

IDEAL 0055





PT Manual de instruções

IDEAL 0075

IDEAL 0105




As crianças não devem trabalhar com a máquina!



IDEAL 0105 U

• Instalação •



Роликовый резак

IDEAL 0055





RU Инсталляция

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Не допускайте детей к пользованию аппаратом!



IDEAL 0105 U

• Инсталляция •



Rezačka papiera

IDEAL 0055





SK Návod na obsluhu

IDEAL 0075

IDEAL 0105




So strojom nesmú pracovať deti!



IDEAL 0105 U

• Inštalácia •



Trimerji

IDEAL 0055





SL Navodila za uporaba

IDEAL 0075

IDEAL 0105




Otroci ne smejo uporabljati naprave



IDEAL 0105 U

• Montáža •



Skärmaskiner

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

SV Bruksanvisning




Installera maskinen utom räckhåll för barn!



IDEAL 0105 U

• Installation •



Sürgülü Giyotin

IDEAL 0055





IDEAL 0075

IDEAL 0105

TR Kullanım Kılavuzu



Makineyi Çocuklar Kullanmamalıdır.



IDEAL 0105 U

• Kurulum •

