

SONATA-24/7-LUX-HRUA ST17 PF36 MPD165/78


AUFBAUANLEITUNG

Bitte prüfen Sie zuerst, ob alle Teile bei der Lieferung enthalten waren:


1 Oberteil mit Mechanismusplatte



1 Gasfeder



1 Untergestell




5 Rollen




MONTAGE

- A) Rollen in dem Untergestell befestigen. Typ H - gleichfarbig für Teppichboden
Typ W - zweifarbig für Hartboden
- B) Gasfeder in den Konus des Untergestells stecken.
- C) Oberteil mit Mechanismusplatte auf die Gasfeder stecken.
Fixierung der Konusverbindungen erfolgt durch Belastung der Sitzfläche.


A




B



C



GEBRAUCHSHINWEIS




① Höhenverstellung



② Freies Schaukeln

③ Wippmechanik in blockierter Position



④ Handrad für die Federkrafteinstellung
⑤ Kopfstützhöhenverstellung



Vorgang der Blockierung:

- A) Gewünschte Stellung suchen
- B) Den linken Hebel nach unten drücken

Vorgang beim Lösen:

- A) Linken Hebel hochziehen
- B) Die Rückenlehne belasten

Pflegehinweis

Bei Verschmutzung der Polsterung werden geeignete Reinigungsmittel für Polstermöbel empfohlen. Die Kunststoffschutzelemente können mit üblichen Reinigungsmitteln (keine Scheuermittel) gereinigt werden.

Bitte beachten!

Dieses Produkt wird serienmäßig mit gebremsten Sicherheitsrollen ausgeliefert. Diese sind für die Nutzung des Stuhles auf Teppichböden vorgesehen. Spezielle Hartbodenrollen können nachbestellt werden. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Bauteile noch fest miteinander verbunden sind. Falls nötig, müssen die Schrauben festgezogen werden.

Achtung!


Die Gasfeder darf nicht erhitzt oder geöffnet werden. Austausch und Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

AUFBAUANLEITUNG



**SONATA-24/7-LUX-HRUA
ST17 PF36 MPD165/78**

SONATA-24/7-LUX-HRUA ST17 PF36 MPD165/78



ASSEMBLY AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Before assembling, check to see if all parts are enclosed!


PART LIST :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> 1 Seat | <input type="checkbox"/> 5 Castors |
| | | <input type="checkbox"/> 1 Gas lift | <input type="checkbox"/> 1 Base |

ASSEMBLY

- Insert castors into a base.
- Insert the gas lift into a base.
- Firmly locate the tapered end of the gas lift into a hole in the seat.

ADJUSTMENT



Locking procedure:

- Find the desired position
- Push the left lever downwards

Unlocking procedure:

- Pull the left lever upwards
- Give pressure to the backrest

- Headrest height adjustment.

MAINTENANCE

Inspection Inspect arm-chair at least every six months, to make sure all screws are tight.

Upholstery Whisk or vacuum regularly. For unusual stains use commercial nylon cleaner, following manufacturer's instructions.

Over surfaces Wipe with a soft cloth, moistened in a mild detergent solution. Dry lightly with a dry cloth.

Attention

Exchange and installation of gas-lifts should only be carried out by trained specialists.