









Pos. 1	1x		
Pos. 2	1x		
Pos. 3	1x		1x R
Pos. 4	1x		1x L
Pos. 5	4x		A 10,5 DIN 125
Pos. 6	4x		M 10 x 20 DIN912 8.8
Pos. 7	4x		B10 DIN 137
Pos. 8	4x		M 10 x 50 DIN 984 8.8

*Technische Änderungen vorbehalten
subject to change without prior notice*

Datum: 27.11.2013 Name: Dirham Bezeichnung description: Rollcaontainer W 3831-FST

Montageanleitung



Einfach transportieren

34217

Index: