

EASY CARE WASH



Waschanleitung für Industriewaschungen

- **2-3 Min.** bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C **spülen**
- Optional: erneut **2-3 Min.** bei mittlerem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C **spülen**
- Für **2-3 Min. pausieren** (bei hohem Wasserstand und einer Höchsttemperatur von 50°C)
- **2 Min.** bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur **spülen**
- erneut **2 Min.** bei hohem Wasserstand und kalter Temperatur **spülen**
- **1-2 Min.** auf niedriger Stufe **schleudern**
- Wasser ablassen (1 Min.)
- **3-5 Min.** bei max. 250G **schleudern**
- Optional: **5-10 Min.** bei einer maximalen Trommeltemperatur von 80°C **trocknen**
- **5 Min.** **abkühlen**

Sonstige Empfehlungen

- Bei stark verschmutzten Matten kann die Temperatur auf 70°C erhöht werden.
- Der pH-Wert sollte 9,5 nicht überschreiten; verwenden Sie nichtionische Waschmittel mit niedrigem pH-Wert.
- Matten nicht zu lange trocknen; die Temperatur der Trocknertrommel sollte 80°C nicht überschreiten.
- Werden die Matten nicht getrocknet, kann die Temperatur bei der letzten Spülung auf 50°C erhöht werden. Dadurch wird die Feuchtigkeit beim nachfolgenden Schleudern reduziert.
- Legen Sie die Matten nach dem Waschen flach auf den Boden und lassen Sie diese abkühlen, bevor sie aufgerollt werden.
- Eazycare Wash-Matten können zusammen gewaschen werden.