








# SW 20-C / SW 35-C

<b>D</b>	Streuwagen	Deutsch	4
<b>GB</b>	Spreader	English	5
<b>F</b>	Épandeurs	Français	6
<b>I</b>	Spargitori	Italiano	7
<b>E</b>	Carros esparcidores	Español	8
<b>CZ</b>	Posypový vůz	Česky	9
<b>DK</b>	Strøvogn	Dansk	10
<b>EST</b>	Puistekäru	Eesti	11
<b>H</b>	Szórókocsi	Magyar	12
<b>N</b>	Strøvogn	Norsk	13
<b>NL</b>	Strooiwagen	Nederlands	14
<b>P</b>	Carrinho de dispersão	Português	15
<b>PL</b>	Wózek do sypania	Polski	16
<b>RO</b>	Cărucior de împrăștiat	Română	17
<b>RUS</b>	Колесный разбрасыватель	Русский	18
<b>S</b>	Spridare	Svenska	19
<b>SF</b>	Hiekoitusvaunu	Suomi	20
<b>SK</b>	Posypový vozík	Slovenčina	21
<b>SLO</b>	Voziček za posipanje	Slovensko	22
<b>TR</b>	Serpme aracı	Türkçe	23









**A (SW 20-C)**



## **B (SW 20-C)**



## **C (SW 20-C + SW 35-C)**



## Streutabelle

### Streumenge in g/m<sup>2</sup>

Streubreite: 3 m

Fahrgeschwindigkeit: 5 km/h

Öffnungsstellung	Splitt (3,5)	Salz
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Hinweis:** Die oben angegebene Streumenge in g/m<sup>2</sup> ist bei einer Streubreite von 3 m und einer Fahrgeschwindigkeit von ca. 5 km/h gemessen worden. Die angegebenen Werte sind Richtwerte und können je nach Eigenschaft des Streumittels mehr oder weniger stark abweichen. Bei einer Änderung der Fahrgeschwindigkeit ändert sich die Streufläche und die Werte sind entsprechend umzurechnen.


**Empfehlung:** Für die Ermittlung der genaueren Streumenge empfehlen wir eine Streukontrolle z. B. durch Abstreuen einer abgemessenen Fahrstrecke.

## Streumittel


Die Streuer SW 20-C und SW 35-C sind zum Ausbringen von Salz, Sand und Kies auf Wegen, Straßen, Schulhöfen, Parkplätzen usw. bei Schnee und Eis besonders geeignet.

- Granulat im Allgemeinen, gekörnter und pulverförmiger Dünger, Sand, Salz, Kies usw.

Beim Produktwechsel muss das Gerät sorgfältig gereinigt werden. Korngröße max. 5 mm.



Das Streuen mit diesem Gerät erfolgt durch Betätigung des Hebels ①. Die Streumenge kann über den Schieber ② variiert werden.



Die Streubreite kann über den verstellbaren Streubreitenbegrenzer ③ variiert werden.

## Pflegehinweis

### Material und Qualität:

Alle CEMO Streuwagen SW 20-C und SW 35-C sind aus Kunststoff und Edelstahl gefertigt. Entgegen der häufig verwendeten Bezeichnung „rostfrei“ kann auch bei

Edelstahl Rostbildung nie vollkommen ausgeschlossen werden, sondern das Material ist lediglich „korrosions-träge“. Abhängig von der verwendeten Legierung kann Edelstahl hochgradig rost-resistent, dafür aber sehr weich (vgl. Küchen-Besteck) oder weniger rost-resisten, dafür aber sehr hart sein.

### Korrosion / Rostflecken:

Korrosion bzw. Rostflecken entstehen durch schlechte Pflege bzw. unsachgemäße Verwendung. Ihr Streuwagen sollte regelmäßig gereinigt, getrocknet und geölt werden, um Rost und Korrosion zu verhindern. Dies ist sehr wichtig, wenn Sie Ihren Streuwagen in feuchter Umgebung oder in Verbindung mit Streusalz benutzen. Nach der Reinigung sollten Sie insbesondere die beweglichen Teile mit einem leichten, rostlösenden oder feuchtigkeitsverdrängenden Öl (z. B. WD-40) pflegen. Polieren Sie die Oberflächen mit einem nicht metallischen Scheuertuch oder einer weichen Bürste.

### Reinigungsmethoden:

Abhängig davon, womit Ihr Streuwagen in Berührung gekommen ist, gibt es unterschiedliche Reinigungsmethoden:

- Ist Ihr Streuwagen mit Streusalz bzw. Salzwasser in Berührung gekommen, muss er sorgfältig mit Stüwwasser abgespült, getrocknet und mit einem feuchtigkeitsverdrängenden Produkt gepflegt werden.
- Haben sich Schmutz oder klebrige Substanzen angesammelt, reinigen Sie Ihren Streuwagen mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser.
- Um Teer und ähnliche Substanzen zu entfernen, reinigen Sie Ihren Streuwagen mit Terpentin oder Spiritus. Benutzen Sie keine chlorhaltigen Produkte.
- Trocknen Sie Ihren Streuwagen nach der Reinigung sorgfältig und ölen Sie ihn mit einem leichten, rostlösenden oder feuchtigkeitsverdrängenden Öl (z. B. WD-40) oder wasserabweisenden Produkt nach. Achten Sie insbesondere darauf, dass kein Wasser in den beweglichen Teilen zurückbleibt, das zu Korrosion führen kann.

### Reifendruck:

Der Reifenluftdruck muss in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Der Sollwert beträgt 2,0 bar. Damit ist die optimale Traktion der Räder gegeben.

## Technische Daten

Trichterinhalt	Gewicht	Maße			Streubreite	
		Höhe	Breite	Länge	Splitt/Sand/Salz	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C						
19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4	3 1/3 - 13
SW 35-C						
32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4	3 1/3 - 13

## Spreading table

### Spread volume in g/m<sup>2</sup>

Spread width: 3 m

Travel speed: 5 km/hours

Aperture position	Grit (3.5)	Salt
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Note:** The spread volume listed in g/m<sup>2</sup> has been measured at a spread width of 3 m and a travel speed of approx. 5 km/hours (3.1 mph). The values listed are guide values; actual values may differ considerably depending on the characteristics of the material spread. The area of spreading varies with the travel speed, and the values should be recalculated accordingly.


**Recommendation:** To determine the exact spread volume, we recommend carrying out a calibration spread, e.g. spreading along a measured path.

## Gritting material

The SW 20-C and SW 35-C spreaders are particularly suitable for spreading salt, sand and gravel on paths, roads, schoolyards, parking areas, etc. under snow and ice conditions.

- Granular material in general, granulated and powdered fertiliser, sand, salt, gravel, etc.

The equipment must be carefully cleaned when changing the product. Grain size up to 5 mm.



Spreading quantity is set using a lever ①. Die The spread volume can be varied via slider ②.

The spread width can be varied via the adjustable spread width limiter ③.

## Note on care

### Material and quality:

All CEMO spreaders SW 20-C and SW 35-C are made from plastic and stainless steel. Contrary to the frequently used designation "rustproof", the formation of rust can never be entirely ruled out for stainless steel either. This material merely corrodes less readily. Depending on the alloy used, the stainless steel can be highly rust resistant but very soft (cf. kitchen utensils) or less rust resistant but very hard.

### Corrosion/rust spots:

Corrosion or rust spots result from poor care or improper use. Your spreader should be cleaned, dried and oiled at regular intervals to prevent rust and corrosion. This is very important if you use your spreader in a damp environment or in connection with road salt. After cleaning, you should treat the moving parts in particular with a light, rust-dissolving or water-displacing oil (e.g. WD-40). Polish the surfaces with a non-metallic scouring cloth or a soft brush.

### Cleaning methods:

Depending on the materials with which your spreader came into contact, there are various cleaning methods:

- If your spreader came into contact with road salt or salt water, it must be carefully rinsed with fresh water, dried and treated with a water-displacing product.
- If dirt or sticky substances have accumulated, clean your spreader with a solution of mild detergent and water.
- To remove tar and similar substances, clean your spreader with turpentine or methylated spirit. Do not use any products containing chlorine.
- Carefully dry your spreader after cleaning and oil it with a light, rust-dissolving or water-dispersing oil (e.g. WD-40) or a water-repelling product. Pay particular attention to ensure that no water remains in the moving parts, which could lead to corrosion.

### Tyre pressure:

The tyre pressure must be checked at regular intervals.

The pressure should be set to 2.0 bar (29 psi).

This ensures optimal wheel traction.

## Technical data

Hopper content	Weight	Dimensions			Spread width	
		Height	Width	Length	Grit/sand/salt	m
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C						
19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4	3 1/3 - 13
SW 35-C						
32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4	3 1/3 - 13

## Tableau concernant l'épandage

Volume d'épandage en g/m<sup>2</sup>

Largeur d'épandage : 3 m

Vitesse de déplacement : 5 km/h

Position d'ouverture	Gravillons (3,5)	Sel
½	12	6
¾	35	13
1	55	20


**Remarque :** Le volume d'épandage en g/m<sup>2</sup> indiqué ci-dessus a été mesuré pour une largeur d'épandage de 3 m et une vitesse de déplacement d'environ 5 km/h. Les valeurs indiquées sont des valeurs approximatives et peuvent varier plus ou moins fortement suivant les propriétés du matériau d'épandage. En cas de modification de la vitesse de déplacement, la surface d'épandage change et les valeurs sont à convertir en conséquence.

**Recommandation :** Pour le calcul d'un volume d'épandage exact, nous recommandons d'effectuer un contrôle d'épandage, par exemple en épandant une distance de déplacement mesurée.


## Matériaux d'épandage

Les épandeurs SW 20-C et SW 35-C conviennent particulièrement pour l'épandage de sel, de sable et de gravillons sur les sentiers, routes, cours d'écoles, parkings etc. en cas de neige et de verglas.

- Granulés en général, engrains sous forme de grains ou de poudre, sable, sel, gravillons, etc. Lors d'un changement de matériau, il convient de nettoyer soigneusement l'appareil. Gravillons d'une taille de grains max. 5 mm.



L'épandage au moyen de cet appareil s'effectue en actionnant le levier ①. Le volume d'épandage peut être réglé à l'aide du tiroir ②.



La largeur d'épandage peut être réglée à l'aide du limiteur de largeur d'épandage ③.

fabriqués en plastique et acier inoxydable. Contrairement à la désignation souvent employée « inoxydable », avec l'acier spécial, la formation de rouille ne peut jamais être véritablement exclue, le matériau est simplement « à faible corrosion ». En fonction de l'alliage utilisé, l'acier spécial peut être hautement résistant à la rouille, dans ce cas il est très mou (tels les couverts de cuisine) ; ou moins résistant à la rouille, mais dans ce cas il est très dur.

### Corrosion / Taches de rouille :

La corrosion et les taches de rouille sont le signe d'un entretien insuffisant ou d'une utilisation inappropriée. Votre épandeur doit être régulièrement nettoyé, séché et huilé afin d'éviter toute trace de rouille ou de corrosion. Cela est d'autant plus important si vous utilisez votre épandeur dans un environnement humide ou avec du sel d'épandage. Après le nettoyage, il est impératif d'entretenir tout particulièrement les pièces mobiles en pulvérisant de l'huile dégrippante ou un lubrifiant résistant à l'humidité (par ex. WD-40). Polir ensuite les surfaces à l'aide d'une serviette non métallique ou d'une brosse souple.

### Méthodes de nettoyage :

Il existe différentes méthodes de nettoyage selon la matière avec laquelle votre épandeur entrera en contact :

- Si votre épandeur entre en contact avec du sel d'épandage ou de l'eau salée, le rincer à l'eau douce, puis le sécher et pulvériser un lubrifiant résistant à l'humidité.
- Si votre épandeur a amassé de la saleté ou des substances poisseuses, le nettoyer avec une solution à base de détergent doux et d'eau.
- Si votre épandeur est recouvert de goudron ou de substances similaires, le nettoyer avec de la térebenthine ou une solution à base d'alcool. Ne pas utiliser de solution chlorée.
- Après le nettoyage, sécher soigneusement l'épandeur et le lubrifier avec de l'huile dégrippante, un lubrifiant résistant à l'humidité (par ex. WD-40) ou un produit hydrofuge. Veiller surtout à ce que de l'eau ne stagne pas au niveau des pièces mobiles, cela engendrerait de la corrosion.

### Pression des pneus:

La pression des pneus doit être contrôlée à intervalles réguliers. La valeur nominale est de 2,0 bar. La traction des roues est alors optimale.

## Caractéristiques techniques

Contenu entonneur	Poids	Dimensions			Largeur d'épandage	
		Hauteur	Largeur	Longueur	Gravillons/sable/sel	
I kg/ livre	kg/ livre	cm/ pouce	cm/ pouce	cm/ pouce	m	pied
SW 20-C						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4
SW 35-C						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4
						3 1/3 - 13

## Consignes d'entretien

### Matériaux et qualité :

Tous les épandeurs CEMO SW 20-C et SW 35-C sont

## Tabella di spargimento

### Quantità di spargimento in g/m<sup>2</sup>

Larghezza di spargimento: 3 m

Velocità di marcia: 5 km/h

Regolazione dell'apertura	Pietrisco (3,5)	Sale
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Nota:** la quantità di spargimento indicata in g/m<sup>2</sup> è stata misurata considerando una larghezza di spargimento di 3 m ed una velocità di marcia di circa 5 km/h. I valori riportati sono a titolo indicativo e possono subire variazioni più o meno rilevanti in funzione delle caratteristiche del prodotto da spargere. Modificando la velocità di marcia varia anche la superficie di spargimento ed i valori devono essere ricalcolati di conseguenza.


**Suggerimento:** per calcolare la quantità di distribuzione esatta è consigliabile eseguire una verifica, ad es. cosparso-gendo una specifica distanza misurata.

## Materiale da spargere


I modelli SW 20-C e SW 35-C sono adatti per lo spargimento di sale, sabbia e pietrisco su viottoli, marciapiedi, stradine private, parcheggi, entrate esterne di garage contro la neve e le gelate invernali.

- Concimi granulari in genere, concimi pellettati (anti-parassitari, diserbanti), concimi in polvere (NON CONSIGLIATI) e sale, sabbia, ghiaietto o miscele di essi.

Pulire accuratamente l'attrezzo quando si passa da un materiale all'altro. Grani di dimensioni massime pari a 5 mm.



Il sistema di spargimento di questa macchina si compone di una leva ①. La quantità di distribuzione può essere modificata dal selettori ②. La larghezza di distribuzione può essere modificata dal limitatore della larghezza di distribuzione ③ regolabile.



La larghezza di distribuzione può essere modificata dal limitatore della larghezza di distribuzione ③ regolabile.

## Manutenzione

### Materiale e qualità:

Tutti gli spargitori CEMO SW 20-C e SW 35-C sono

realizzati in plastica e acciaio. Contrariamente alla denominazione spesso usata di "inossidabile", anche con l'acciaio legato non si può completamente escludere che si formi della ruggine. Il materiale è solamente a "corrosione molto lenta". In funzione della lega utilizzata, l'acciaio legato può essere altamente resistente alla ruggine, ma molto morbido (si vedano le posate da cucina), oppure poco resistente alla ruggine, ma molto duro.

### Corrosione / macchie di ruggine:

La corrosione e le macchie di ruggine derivano da una cattiva cura o da un utilizzo non idoneo. Lo spargitore dovrebbe essere pulito con regolarità, asciugato e oliato, affinché si possano evitare corrosione e ruggine. Ciò è molto importante se si usa lo spargitore in un ambiente umido o con sale antigel. Dopo la pulizia è opportuno trattare soprattutto le parti mobili con un olio che sia leggero, solvente la ruggine o che impedisca la penetrazione di umidità (ad es. WD-40). Lucidare le superfici con un panno non metallico o con una spazzola morbida.

### Metodi di pulitura:

A seconda del materiale con cui lo spargitore è venuto a contatto, sono diversi i metodi per pulirlo:

- Se è venuto a contatto con sale antigel o con acqua salata, deve essere sciacquato accuratamente con acqua dolce, asciugato e trattato con un prodotto antiumidità.
- Se si sono accumulate sostanze collose o sporcizia, pulire lo spargitore con una soluzione composta da detergente e acqua.
- Per rimuovere bitume e altre sostanze simili, pulire lo spargitore con trementina o spirito. Non usare prodotti a contenuto di cloro.
- Asciugare accuratamente lo spargitore dopo la pulizia e olearlo con un olio che sia leggero, solvente la ruggine o che impedisca la penetrazione di umidità (ad es. WD-40), oppure con un prodotto idrorepellente.

Prestare particolare attenzione a che nelle parti mobili non rimanga acqua che possa causare corrosione.

### Pressione dei pneumatici deve essere:

La pressione dei pneumatici deve essere controllata ad intervalli regolari. Il valore nominale è pari a 2,0 bar.

In tal modo viene garantita la trazione ottimale delle ruote.

## Caratteristiche tecniche

Capacità tramoggia	Peso	Dimensioni			Larghezza di spargimento	
		Altezza	Larg- hezza	Lung- hezza	Pietrisco/ Sabbia/Sale	m
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in		ft
SW 20-C	19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C	32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4 3 1/3 - 13

## Tabla de esparcimiento

### Cantidad esparcida en g/m<sup>2</sup>

Ancho de esparcimiento: 3 m

Velocidad de avance: 5 km/h

Ajuste de la abertura	Gravilla (3,5)	Sal
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Nota:** la cantidad esparcida indicada arriba en g/m<sup>2</sup> se midió con un ancho de esparcimiento de 3 m y una velocidad de avance de 5 km/h aproximadamente. Los valores indicados sirven sólo como orientación y pueden variar con mayor o menor intensidad dependiendo de las propiedades de la sustancia que se deseé esparcir. Si varía la velocidad de avance se modifica la superficie de esparcimiento y se deben recalcular los valores según corresponda.


**Consejo:** para determinar la cantidad esparcida con mayor precisión se recomienda utilizar un control de esparcimiento, por ejemplo, esparciendo la sustancia en una distancia medida previamente.

## Materiales esparcibles


Los Esparcidores SW 20-C y SW 35-C resultan especialmente idóneos para esparcir sal, arena y grava sobre caminos, calles, patios de escuela, espacios de estacionamiento, etc. en caso de heladas o nevadas.

- Granulados en general, fertilizantes granulados y en polvo, arena, sal, grava, etc.

Al cambiar de producto se debe limpiar meticulosamente el aparato.



En este aparato, el esparcimiento se efectúa accionando una palanca ①. La cantidad a esparcir puede variarse con la corredera ②.



La anchura de esparcimiento puede variarse con el limitador de la anchura de esparcimiento (3) regulable.

## Mantenimiento

### Material y calidad:

Todos los carros esparcidores CEMO SW 20-C y SW 35-C están fabricados de plástico y acero inoxidable.

A pesar de la denominación "inoxidable" comúnmente utilizada, no es posible descartar completamente la formación de óxido en el acero, ya que el material es únicamente "resistente a la corrosión". En función de la aleación utilizada, el acero puede ser muy resistente a la oxidación, pero muy maleable (comárelo con los utensilios de cocina) o menos resistente pero muy duro.

### Corrosión/manchas de óxido:

La corrosión y las manchas de óxido se producen por un mantenimiento o un uso inadecuados. El carro esparcidor debe limpiarse, secarse y lubricarse regularmente para evitar la corrosión y la oxidación. Esto es muy importante si el carro se utiliza en entornos húmedos o en contacto con sal. Tras la limpieza, es necesario aplicar, especialmente en las partes móviles, una capa de aceite ligero, desoxidante o antihumedad (p. ej., WD-40). Pula las superficies con una bayeta no metálica o un cepillo suave.

### Métodos de limpieza:

Dependiendo de los materiales con los que el carro esparcidor entre en contacto, existen distintos métodos de limpieza:

- Si el carro esparcidor entra en contacto con sal o agua salada, se debe enjuagar cuidadosamente con agua dulce, secar y aplicar un producto antihumedad.
- Si se ha acumulado suciedad o se han adherido sustancias, límpie el carro esparcidor con una mezcla de agua y detergente suave.
- Para eliminar alquitrán y sustancias similares, límpie el carro esparcidor con trementina o alcohol. No utilice productos que contengan cloro.
- Tras la limpieza, seque cuidadosamente el carro esparcidor y aplique un aceite ligero, desoxidante o antihumedad (p. ej., WD-40), o un producto hidrófugo. Tenga mucho cuidado de que en las partes móviles no quede agua que pueda provocar corrosión.

### Aire comprimido de los neumáticos:

El aire comprimido de los neumáticos debe comprobarse en intervalos periódicos. El valor de referencia es de 2,0 bar. Así se proporciona la tracción óptima de las ruedas.

## Datos técnicos

Capacidad de la tolva	Peso	Dimensiones			Ancho de esparcimiento	
		Altura	Ancho	Longitud	Gravilla/Arena/Sal	
I kg/lb	kg/lb	cm/pulg	cm/pulg	cm/pulg	m	pies
SW 20-C						
19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4	3 1/3 - 13
SW 35-C						
32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4	3 1/3 - 13

## Tabulka posypu

Množství posypu v g/m<sup>2</sup>

Šířka posypu: 3 m

Rychlosť pojazdu: 5 km/h

Poloha otvoru	Kamenná drť (3,5)	Sůl
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Upozornění:** Výše uvedené množství posypu v g/m<sup>2</sup> je měřeno při šířce posypu 3 m a rychlosti jízdy cca 5 km/h. Udané hodnoty jsou orientační a podle vlastnosti posypového materiálu se mohou více nebo méně lišit. Při změně rychlosti pojazdu se mění posypová plocha a hodnoty je potřeba přepočítat.


**Doporučení:** Ke zjištění množství posypu doporučujeme kontrolu například posypáním země na dráhy.

## Posypový materiál


Sypa e SW 20-C a SW 35-C jsou zvláště vhodné k posypu solí, píska a kamennou drtí na cestách, silnicích, školních dvorech, parkovištích atd. i s hrou a náledí.

- Granulát obecně, zrnitá a prášková hnojiva, písek, sůl, kamenná drť atd.

Při změně produktu je třeba zařízení pečlivě vyčistit. Velikost zrna max. 5 mm.



Posyp se u tohoto přístroje spouští pomocí páky ①. Množství posypu lze měnit pomocí ② posunovače.



Šířku posypu lze měnit pomocí nastavitelného omezovače šířky posypu ③.

## Pokyny pro ošetření

### Materiál a kvalita:

Všechny posypové vozíky CEMO SW 20-C a SW 35-C jsou vyrobeny z umělé hmoty a ušlechtilé oceli. V rozporu s často používaným označením „nerezavějící“ nelze

rezavění nikdy zcela vyloučit ani u ušlechtilé oceli, nýbrž materiál je jen „pozvolna korodující“. Ušlechtilá ocel může být v závislosti na použité slitině značně odolná proti korozi, zato je velmi měkká (srovnej jídelní příbor) nebo může být méně odolná proti korozi, zato je velmi tvrdá.

### Koroze / Rzivé skvrny:

Ke vzniku koroze, resp. rzivých skvrn dochází v důsledku špatné péče, resp. nepřiměřeného použití. K zabránění výskytu rzi a koroze je nutné posypový vozík pravidelně čistit, vysušit a naolejovat. To je velmi důležité, pokud používáte posypový vozík ve vlhkém prostředí nebo ve styku s posypovou solí. Po vycíštění ošetřete zejména pohyblivé součásti jemným olejem na odstranění rzi nebo olejem k vytěsnění vlhkosti (např. WD-40). Povrch vyleštěte hadrem na mytí z nekovového materiálu nebo měkkým kartáčem.

### Metody čištění:

V závislosti na tom, s čím se posypový vozík dostal do styku, existují různé metody čištění:

- Pokud se posypový vozík dostal do styku s posypovou solí, popř. se slanou vodou, je nutné ho pečlivě opláchnout neslanou vodou, vysušit a ošetřit prostředkem k vytěsnění vlhkosti.
- Pokud se na posypovém vozíku nahromadila špína nebo lepkavé látky, vycístejte ho roztokem jemného čisticího prostředku a vody.
- Za účelem odstranění dehtu a podobných látek z posypového vozíku vycístejte vozík terpentýnem nebo lihem. Nepoužívejte výrobky, které obsahují chlór.
- Posypový vozík po vycíštění pečlivě vysušte a natřete jej jemným olejem na odstranění rzi nebo olejem k vytěsnění vlhkosti (např. WD-40) nebo prostředkem, který odpuzuje vodu. Dávajte pozor zejména na to, aby v pohyblivých součástech nezůstala žádná voda, to může vést ke vzniku koroze.

### Vzduchu v pneumatikách:

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte v pravidelných intervalech. Požadovaná hodnota činí 2,0 bar.

Tím je dána optimální trakce kol.

## Technické údaje

Obsah násypky	Hmotnost	Rozměry			Šířka posypu	
		Výška	Šířka	Délka	Kamenná drť/písek/sůl	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C						
19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4	3 1/3 - 13
SW 35-C						
32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4	3 1/3 - 13

## Strøtabel

### Strømængder i g/m<sup>2</sup>

Strøbredde: 3 m

Kørehastighed: 5 km/h

Åbningsposition	Grus (3,5)	Salt
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Bemærk:** De oven nævnte strømængder i g/m<sup>2</sup> blev målet med en strøbredde på 3 m og en kørehastighed på ca. 5 km/h. De nævnte værdier er vejledende værdier og kan være større eller mindre stærkt afhængigt af strømidlets egenskaber. Hvis kørehastigheden ændres, ændres strøfladen og værdierne skal tilsvarende omregnes.

**Anbefaling:** Til oplysning af den nøjagtige strømængde, anbefaler vi en strøkontrol f.eks. ved at strø en afmålt kørevej.


## Strømiddel

Strøvognene SW 20-C og SW 35-C er særlig velegnet til at strø salt, sand og grus på vej, skolegårde, parkeringspladser osv. ved sne og is.


- Granulat generelt, kornet og pulveragtig gødning, sand, salt, grus osv.

Ved et produktskift, skal maskinen renses omhyggeligt.

Kornstørrelse max. 5 mm.



Grusningen med denne maskine foretages ved at betjene håndtag ①. Strømængden kan varieres ved hjælp af skyderen ②.



Strøbredten kan varieres ved hjælp af den indstillelige strøbreddebegrænsner ③.

## Plejeanvisning

### Materiale og kvalitet:

Alle CEMO strøvogne SW 20-C og SW 35-C er lavet af kunststof og ædelstål. I modsætning til ved den ofte anvendte betegnelse "rustfri" kan rustdannelse aldrig fuldkommen udelukkes på ædelstål, idet materialet kun er "korrosionstrægt". Afhængigt af den anvendte legering kan ædelstål være meget modstandsdygtigt over for rust, men derfor meget blødt (f.eks. køkkenbestik) eller mindre rustmodstandsdygtigt, men til gengæld meget hårdt.

### Korrosion / rustpletter:

Korrosion eller rustpletter opstår på grund af ringe pleje eller ukorrekt anvendelse. Din strøvogn bør regelmæssigt rengøres, tørras og smøres med olie for at forhindre rust og korrosion. Dette er meget vigtigt, hvis du bruger din strøvogn i fugtige omgivelser eller i forbindelse med strøsalt. Efter rengøringen bør du især pleje de bevægelige dele med en let, rustopløsende eller fugtighedsfortrængende olie (f.eks. WD-40). Polér overfladerne med en ikke-metallisk pudsekluð eller en blød børste.

### Rengøringsmetoder:

Der findes forskellige rengøringsmetoder, afhængigt af, hvilke stoffer strøvognen har været i kontakt med:

- Hvis strøvognen har været i kontakt med strøsalt eller saltvand, skal den skylles grundigt med ferskvand, tørras omhyggeligt og plejes med et fugtighedsfortrængende produkt.
- Hvis der har samlet sig snavs eller klæbrige substanser, skal strøvognen rengøres med en oplosning af et mildt rengøringsmiddel og vand.
- Tjære og lignende substanser fjernes med terpentin eller sprit. Anvend aldrig klorholdige produkter.
- Tør strøvognen grundigt efter rengøringen og smør den med en let, rustopløsende eller fugtighedsfortrængende olie (f.eks. WD-40) eller et vandaftvisende produkt. Vær især opmærksom på, at der ikke er rester af vand tilbage i de bevægelige dele, hvilket kan medføre korrosion.

### Hjulenes lufttryk:

Hjulenes lufttryk skal kontrolleres i regelmæssige afstande. Den nominelle værdi er 2,0 bar. Dermed har hjulene en optimal traktion.

## Tekniske data

Tragtind-hold	Vægt	Dimensioner			Strøbredde	
		Højde	Bredde	Længde	Grus/sand/salt	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4
SW 35-C						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4
						3 1/3 - 13

## Puistetabel

### Puistekogus g/m<sup>2</sup>

Puistelaius: 3 m

Söidukiirus: 5 km/h

Ava asend	Killustik (3,5)	Sool
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Märkus:** Ülaltoodud puistekogus g/m<sup>2</sup> mõõdeti puiste-laiusel 3 m ja söidukiirusel u. 5 km/h. Toodud väärtsused on orientiirid ning võivad olenevalt puistearine omadustest rohkem või vähem hälbidä. Söidukiirust muutes muutub puistepind ja väärtsused tuleb vastavalt ümber arvutada.

**Soovitus:** Täpse puistekoguse väljaselgitamiseks soovitame puistekontrolli, nt teostades puistamist väljamõõdetud söidupikkuse ulatuses.


## Puisteadined

Puisturid SW 20-C ja SW 35-C sobivad eriti soola, liiva ja kruusa puistamiseks teedele, tänavatele, kooliöuedesse, parklatesse jne lume ja jäät tingimustes.


- Granulaat üldiselt, teraline ja pulbriline väetis, liiv, sool, kruus jne.

Toodet vahetades tuleb masinat hoolikalt puhastada.

Tera suurus maks. 5 mm.



Selle masinaga puista-mine toimub vajutades hoovale ①. Puisteko-gust saab reguleerida liuguriga ②.



Puistelaiust saab muuta reguleeritava puistelaiuse piirajaga ③.

## Hooldusjuhend

### Materjal ja kvaliteet:

Kõik CEMO puistekärud SW 20-C ja SW 35-C on valmistatud plastist ja roostevabast terasest. Vaatamata sageli kasutatavale märgistusele "roostevaba", ei saa ka roostevaba terase puhul roostetamist täielikult vältistada, kuigi materjal on ainult "vähkorrodeeruv". Sõltuvalt kasutatavast sulamist võib olla roostevaba teras tugevalt roostekindel, samas aga väga pehme (vrdl köögitarvikud) või vähem roostekindel, seestavasti aga väga tugev.

### Korrosioon / roosteplekid:

Korrosiooni ja/või roosteplekid tekivad halvast hooldu-sest või asjatundmatust kasutamisest. Teie puistekäru tuleb regulaarselt puhastada, kuivatada ja ölitada, et roostetamist ja korrodeerumist vältida. See on väga tähitis, kui te kasutate oma puistekäru niiskes keskkonnas või kokkupuutes jäätörje soolaga. Puhastamise järel tuleb teil hooldada eriti just liukvaid osi, kerge, roostet vabastava või niiskust tõrjuva õliga (nt WD-40). Pole erige pealispind mittemetalilise puhastuslapi või pehme harjaga.

### Puhastusmeetodid:

Sõltuvalt sellest, millega teie puistekäru kokkupuutesse satub, kasutatakse erinevaid puhastusmeetodeid:

- Kui teie puistekäru puutub kokku jäätörje soola ja/või soolveega, tuleb seda hoolikalt loputada mageveega, kuivatada ja hooldada niiskust tõrjuva tootega.
- Kui sellele on kogunenud mustust või kleepuvaid aineid, puhastage oma puistekäru õrna puhastusvhendi lahusse ja veega.
- Tõrva ja sarnaste materjalide eemaldamiseks, puhastage oma puistekäru tärpentini või piiritusega. Ärge kasutage klori sisaldavaid tooteid.
- Kuivatage oma puistekäru pärast puhastamist hoolikalt ja ölitage seda kerge, roostet vabastava või niiskust tõrjuva õliga (nt WD-40) või hüdrofoobse tootega. Eriti jälgige seda, et liikuvatesse osadesse ei jäeks mingit vett, mis võib põhjustada korrodeerumist.

### Rehvirohkku tuleb:

Rehvirohkku tuleb kontrollida regulaarsete ajavahemike tagant. Niimüüratust on 2,0 baari.

Sellega on antud ratsate optimaalne veojoud.

## Tehnilised andmed

Lehtri mahutavus	Kaal	Mõõtmned			Puistelaius Killustik/liiv/ sool
		Kõrgus	Laius	Pikkus	
I kg/naela	kg/naela	cm/toll	cm/toll	cm/toll	m
SW 20-C					jaalg
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17
SW 35-C					1 - 4    3 1/3 - 13
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5
					1 - 4    3 1/3 - 13

## Szórási táblázat

**Szórt mennyiségek, g/m<sup>2</sup>**

Szórási szélesség: 3 m

Haladási sebesség: 5 km/óra

A nyílás helyzete	Zúzottkő (3,5)	Só
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Útmutatás:** A fentiekben g/m<sup>2</sup>-ben megadott szórási mennyiséget 3 m szórási szélesség és kb. 5 km/óra menetsebesség mellett mérték. A megadott adatok irányadó értékek, amelyek a szórandon anyag tulajdonságaitól független többé-kevésbé eltérhetnek a tényleges értéktől. A menetsebesség változásával változik a szórási felület és az értékeket ennek megfelelően át kell számítani.


**Ajánlás:** A pontos szórási mennyiséget meghatározásához ajánlatos próbaszórást végezni pl. egy lemért útszakasz felszórásával.

## Szórandon anyag


Az SW 20-C és SW 35-C típusú szórókészülékek különösen alkalmassak só, homok és kavics havas és jéges gyalogutakra, útfelületekre, iskolaudvarokra, parkolókra stb. történő felhordására.

- Általábanosságban granulátum, szemcsés vagy por formájú trágya, homok, hó, kavics, stb.

Más anyagra való átálláskor a készüléket alaposan meg kell tisztítani. Szemcsenagyság: max. 5 mm.



Ezzel a készülékkel a szórás a ① kar működtetésével történik. A szórási mennyiséget a tolattyúval ② állítható be.



A szórás szélessége az állítható szórási szélesség határolóval ③ szabályozható.

## Ápolási tanácsok

### Anyag és minőség:

Az összes CEMO SW 20-C és SW 35-C szórókoci műanyagból és nemesacélból készül. A gyakran használt „rozsdalementes” megjelöléssel ellentétben a rozsdaképződés sohasem zárátható ki teljesen a nemesacélnál sem, az anyag mindenkor korrodálódik”. Az alkalmazott ötvözettel függően a nemesacél lehet nagymértékben rozsdaálló, azonban nagyon lágy (pl. az evőeszközök) vagy kevésbé rozsdaálló, azonban nagyon kemény.

### Korrózió / Rozsdfaoltok:

Korrózió ill. rozsdfaoltok a nem megfelelő ápolás vagy a szakszerűtlen használat miatt keletkezhetnek. Szórókocsiját rendszeresen meg kell tisztítani, meg kell száritani és be kell olajozni, a korrózió megelőzése érdekében. Ez rendkívül fontos, ha a szórókocsi nedves környezetben, vagy szórósóval használja. Tisztítás után különösen a mozgó részeket kezelje híg, rozsdaoldó hatású vagy nedvesség-taszító olajjal (pl. WD-40). A felületeket fémet nem tartalmazó polírozó-ruhával vagy egy lágy kefél polírozza.

### Tisztítási eljárások:

Attól függően, hogy a szórókoci mivel került érintkezésbe, különféle tisztítási eljárások lehetségesek:

- Ha a szórókoci szórósával vagy sós vízzel került érintkezésbe, tiszta vízzel gondosan le kell öblíteni, meg kell száritani, és nedvességtaszító anyaggal kell ápolni.
- Ha a szórókocsin szennyeződés vagy ragacsos anyagok gyűlték össze, enyhe tisztítószer vizes oldatával tisztítsa meg.
- A kátrány és hasonló anyagok eltávolításához a szórókocsit terpentinnel vagy spiritussal tisztítsa. Ne használjon klórtartalmú anyagokat!
- Tisztítás után gondosan száritsa meg a szórókocsit, és olajozza be híg, rozsdaoldó hatású vagy nedvesség-taszító olajjal (pl. WD-40) vagy más víztaszító termékkel. Különösen ügyeljen arra, hogy ne maradjon vissza víz a mozgó alkatrészekben, ami korrodálódáshoz vezethet.

### Gumiabroncs nyomását:

Rendszeres időközönként ellenőrizni kell a gumiabroncs nyomását. A névleges érték 2,0 bar.

Ez biztosítja a kerekek optimális tapadását.

## Műszaki adatok

A garat úrtartalma	Súly	Méret			Szórási szélesség	
		Magas- ság	széles- ség	Hossz	Zúzottkő/ homok/só	m
<b>SW 20-C</b>						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4    3 1/3 - 13
<b>SW 35-C</b>						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4    3 1/3 - 13

## Strøtabell

### Strømengde i g/m<sup>2</sup>

Strøbredde: 3 m

Kjørehastighet: 5 km/h

Åpningsstilling	Småstein (3,5)	Salt
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Informasjon:** Den nevnte strømengden i g/m<sup>2</sup> er målt ved en strøbredde på 3 m og en kjørehastighet på ca. 5 km/h. Verdiene er standardverdier og kan avvike mer eller mindre sterkt avhengig av strømaterialets egenskaper. Hvis kjørehastigheten endres, endres strøflaten og verdiene må beregnes på nytt.

**Anbefaling:** For beregning av den nøyaktige strømengden anbefaler vi en strøkontroll f. eks. ved strøing av en oppmålt kjørestrekning.


## Strømaterial

Strøvognene SW 20-C og SW 35-C er spesielt godt egnet til strøing av salt, sand, småstein på veier, gater, skolegårder, parkeringsplasser osv. disse stedene er dekket av snø og is.


- Granulat i generell, kornet og pulverformet gjødsel, sand, salt, småstein osv.

Vognen må rengjøres grundig ved produktbytte.

Kornstørrelse maks. 5 mm.



Strøing skjer ved at man drar i spaken (1). Strømengden kan varieres ved hjelp av glidestykket (2).



Strøbredden kan varieres ved hjelp av den justerbare strøbreddebegrenseren (3).

## Instruksjoner for stell

### Materiale og kvalitet:

Alle CEMO-strøvognene SW 20-C og SW 35-C er laget av plast og edelstål. I motsetning til den hyppig benyttede betegnelsen „rustfri“ kan det aldri utelukkes at det forekommer rustdannelse hos edelstål. Materialet kan snarere betegnes som „korrosjons-treg“. Avhengig av hvilken legering som benyttes kan edelstål i stor grad gjøres resistent mot rust, men blir til gjengjeld temmelig mykt (smi. Kjøkkenbestikk), eller mindre resistent mot rust, men til gjengjeld svært hardt.

### Korrosjon / rustflekker:

Korrosjon hhv. Rustflekker oppstår ved dårlig stell eller ukorrekt bruk. Strøvognen din bør rengjøres, tørkes og oljes regelmessig for slik å hindre rust og korrosjon. Dette er meget viktig dersom du benytter strøvognen i fuktige omgivelser, eller i forbindelse med strøing av salt. Etter rengjøringen bør spesielt de bevegelige delene behandles med en lett olje som er rustløsende eller bekjemper fuktighet (f.eks. WD-40). Poler overflatene med en renseklut uten metaller, eller med en myk børste.

### Rengjøringsmetoder:

Alt etter hva strøvognen din kommer i berøring med, finnes det ulike rengjøringsmetoder:

- Dersom strøvognen din er kommet i berøring med strøsalt eller saltvann, må den spyles grundig med ferskvann, tørkes og stelles med et produkt som bekjemper fuktighet.
- Dersom smuss eller klebrige substanser har samlet seg, kan strøvognen din rengjøres med en blanding av et mildt rengjøringsmiddel og vann.
- For å fjerne tjære og lignende substanser rengjøres strøvognen din med terpentin eller sprit. Ikke benytt produkter som inneholder klor.
- Strøvognen din bør du tørke grundig etter rengjøring, og smør den med en lett olje som er rustløsende eller bekjemper fuktighet (f.eks. WD-40), eller med et vannavstøtende produkt. Påse fremfor alt at det ikke blir igjen noe vann i de bevegelige delene, ettersom dette kan føre til korrosjon.

### Lufttrykket i dekkene:

Man må kontrollere lufttrykket i dekkene regelmessig. Den fastlagte verdien er på 2,0 bar.

Slik oppnås optimal hjulenes optimale traksjon.

## Tekniske data

Traktinnehold	Vekt	Mål			Strøbredde
		Høyde	Bredde	Lengde	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m ft
SW 20-C					
19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C					
32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4 3 1/3 - 13

## Strooitabel

### Strooihoeveelheid in g/m<sup>2</sup>

Stroobreedte: 3 m

Rijsnelheid: 5 km/h

Openingsstand	Kiezels (3,5)	Zout
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Opm.:** de boven genoemde strooihoeveelheid in g/m<sup>2</sup> werd bij een stroobreedte van 3 m en een rijsnelheid van ca. 5 km/h gemeten. De aangegeven waarden zijn richtwaarden en kunnen afhankelijk van de eigenschappen van het strooigoed meer of minder sterk afwijken. Bij wijziging van de rijsnelheid verandert het strooivlak en moeten de waarden opnieuw worden berekend.


**Advies:** voor de nauwkeurige bepaling van de strooihoeveelheid raden wij een strooicontrole aan, bijv. door het strooien van een vooraf gemeten traject.

## Strooigoed


De strooiwagens SW 20-C en SW 35-C zijn bijzonder geschikt voor het strooien van zout, zand en kiezels op wegen, straten, speelplaatsen van scholen, parkeerplaatsen etc. bij sneeuw en ijs.

- Granulaat in het algemeen, korrel- en poedervormige mest, zand, zout, kiezels etc.

Bij verandering van strooigoed moet de wagen zorgvuldig worden gereinigd. Korrelgrootte max. 5 mm.



Het strooien met deze wagen vindt plaats door bediening van de hendel ①. De strooihoeveelheid kan met de schuifklep ② geregeld worden.



De stroobreedte kan met de verstelbare stroobreedtebegrenzer ③ geregeld worden.

## Verzorgingsinstructie

### Materialen en kwaliteit:

Alle CEMO-strooiwagens SW 20-C en SW 35-C zijn vervaardigd uit kunststof en roestvrij staal. In tegenstel-

ling tot de vaak gebruikte aanduiding "roestvrij" kan ook bij roestvrij staal roestvorming nooit helemaal uitgesloten worden, het materiaal is alleen "corrosietraag". Afhankelijk van de gebruikte legering kan roestvrij staal in hoge mate roest-resistant, daarvoor echter zeer zacht (vergl. keukenbestek) of minder roest-resistant, daarvoor echter zeer hard zijn.

### Corrosie / roestvlekken:

Corrosie resp. roestvlekken ontstaan door slechte verzorging resp. verkeerd gebruik. De strooiwagen moet regelmatig gereinigd, gedroogd en geolied worden, om roest en corrosie te voorkomen. Dit is zeer belangrijk, als uw de strooiwagen in vochtige omgeving of in combinatie met strooizout gebruikt. Na de reiniging moet u vooral de bewegende delen met een lichte, roestoplossende of vochtverdringende olie (bijv. WD-40) verzorgen. Polijst de oppervlakken met een niet-metalen dweil of een zachte borstel.

### Reinigingsmethodes:

Afhankelijk waarmee de strooiwagen in contact is gekomen, zijn er verschillende reinigingsmethodes:

- Als de strooiwagen met strooizout resp. zout water in contact is gekomen, moet deze zorgvuldig met zoet water afgespoeld, gedroogd en met een vochtverdringend product verzorgd worden.
- Als vuil of plakkerige substanties zich verzameld hebben, reinig de strooiwagen dan met een oplossing van mild reinigingsmiddel en water.
- Om teer en dergelijke substanties te verwijderen, reinig de strooiwagen met terpentine of spiritus. Gebruik geen chloorhoudende producten.
- Droog de strooiwagen zorgvuldig na de reiniging en olie deze met een lichte, roestoplossende of vochtverdringende olie (bijv. WD-40) of waterafstotend product na. Let er vooral op, dat er geen water in de bewegende delen achterblijft, dat tot corrosie kan leiden.

### Bandenspanning:

De bandenspanning moet regelmatig worden gecontroleerd. De optimale waarde is 2,0 bar. Dit zorgt voor de beste tractie van de wielen.

## Technische specificaties

Trechterinhoud	Gewicht	Afmetingen			Stroobreedte	
		Hoogte	Breedte	Lengte	Kiezels/zand/zout	m
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4
SW 35-C						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4
						3 1/3 - 13

## Tabela de dispersão

**Quantidade de dispersão em g/m<sup>2</sup>**

Largura de dispersão: 3 m

Velocidade: 5 km/h

Posição de abertura	Gravilha (3,5)	Sal
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Nota:** A quantidade de dispersão em g/m<sup>2</sup> acima indicada foi medida com uma largura de dispersão de 3 m e uma velocidade de aprox. 5 km/h. Os valores indicados são apenas referenciais, podendo ser superiores ou inferiores em conformidade com as características do material de dispersão. No caso de alteração da velocidade, a área de dispersão e os valores têm de ser recalculados respectivamente.


**Recomendação:** Para uma determinação exacta da quantidade de dispersão, recomendamos que efectue um teste de dispersão, por ex. usando o utensílio num percurso medido.

## Material de dispersão

Os carrinhos de dispersão SW 20-C e SW 35-C destinam-se sobretudo à dispersão de sal, areia e gravilha em passeios, estradas, pátios de escolas, estacionamentos etc., no caso de neve e de gelo.

- Material a granel em geral, fertilizante granulado ou em pó, areia, sal, gravilha etc.

O aparelho deve ser sempre bem limpo no caso de alteração do produto utilizado. Tamanho máximo do grão 5 mm.



A dispersão do material é iniciada através da alavanca ①.

A quantidade de dispersão pode ser variada através da válvula ②.



A largura de dispersão pode ser variada através do limitador de largura de dispersão ajustável ③.

## Recomendação de limpeza

### Material e qualidade:

Todos os carrinhos de dispersão CEMO SW 20-C e

SW 35-C são fabricados em plástico e aço inoxidável. Ainda que seja frequentemente designado de «inoxidável», mesmo o aço mais nobre nunca é totalmente resistente à ferrugem. O material está apenas sujeito a um processo de corrosão mais lento. Dependendo da liga utilizada, o aço pode ser altamente resistente à corrosão, mas ao mesmo tempo mais macio (p. ex., talher de mesa), ou ser menos resistente à corrosão, mas também mais duro.

### Corrosão / manchas de ferrugem:

A corrosão e as manchas de ferrugem resultam de uma manutenção insuficiente ou utilização incorrecta. Deve limpar, secar e lubrificar regularmente o seu carrinho de dispersão para evitar a oxidação e corrosão. Isso é sobre tudo importante quando o carrinho de dispersão é utilizado em ambientes húmidos ou com sal de degelo. Após a limpeza, é conveniente aplicar um óleo leve, anticorrosivo ou repelente de humidade (p. ex., WD-40), especialmente nos componentes móveis. Deve polir as superfícies com um esfregão não metálico ou com uma escova macia.

### Métodos de limpeza:

Os métodos de limpeza variam em função do material com o qual o carrinho de dispersão entrou em contacto:

- Em caso de contacto com sal de degelo ou água salgada, o carrinho de dispersão deve ser bem lavado com água doce, secado e tratado com um produto repelente de humidade.
- Em caso de acumulação de sujidade ou substâncias pegajosas, limpe o carrinho de dispersão com uma solução de detergente suave e água.
- Para remover alcatrão e substâncias afins, limpe o carrinho de dispersão com aquarrás ou álcool etílico. Não use produtos à base de cloro.
- Após a limpeza, seque bem o carrinho de dispersão e lubrifique-o com um óleo leve, anticorrosivo ou repelente de humidade (p. ex., WD-40) ou com um produto hidrofugo. Tenha especial cuidado com os componentes móveis, pois eventuais resíduos de água podem provocar corrosão.

### Pressão dos pneus:

A pressão dos pneus deve ser regularmente verificada. O valor nominal é de 2,0 bar.

Desta forma é garantida a tracção ideal dos pneus.

## Dados técnicos

Volume da tremonha l	Peso kg/lbs	Dimensões			Largura de dispersão m ft	
		Altura cm/in	Largura cm/in	Comprimento cm/in	Gravilha/Areia/ Sal	
SW 20-C	19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C	32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4 3 1/3 - 13

## Tabela sypania

Ilość sypania w g/m<sup>2</sup>

Szerokość sypania: 3 m

Prędkość jazdy: 5 km/h

Położenie otwarcia	Żwir (3,5)	Sól
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Wskazówka:** Powyższa ilość sypania w g/m<sup>2</sup> została zmierzona przy szerokości sypania 3 m i przy prędkości jazdy około 5 km/h. Podane wartości są jedynie orientacyjne i w zależności od właściwości sypanego materiału mogą odbiegać w większym bądź mniejszym stopniu. Przy zmianie prędkości zmienia się powierzchnia sypania i wszystkie wartości należy odpowiednio przeliczyć.


**Zalecenie:** W celu ustalenia dokładniejszej ilości sypania zaleca się przeprowadzenie kontroli sypania, np. poprzez posypanie odmierzonego odcinka jazdy.

## Sypany materiał


Rozrzutniki SW 20-C i SW 35-C są przewidziane do sypania soli, piasku i żwiru na pokryte śniegiem lub oblodzone drogi, ulice, boiska szkolne, parkingi itp.

- Granulat w różnej formie, nawozy w postaci ziarnistej i proszkowej, piasek, sól, żwir itp.

Przy zmianie produktu należy starannie wyczyścić urządzenie. Wielkość ziaren 5 mm.



Sypanie przy użyciu tego urządzenia następuje poprzez zwolnenie dźwigni ①. Ilość sypania można zmieniać suwakiem ②.



Szerokość sypania można zmieniać przy użyciu przestawianego ogranicznika szerokości sypania ③.

## Wskazówka dotycząca pielęgnacji

**Materiał i jakość:**

Wszystkie rozrzutniki CEMO SW 20-C i SW 35-C są wykonane z tworzywa sztucznego i stali szlachetnej.

Pomimo często stosowanego określenia „nierdzewny”, nie można całkowicie wykluczyć powstania rdzy na elementach ze stali szlachetnej. Materiał ten ma jedynie podwyższoną odporność korozyjną. W zależności od wykorzystanego stopu stal szlachetna może cechować się wysoką odpornością na powstawanie rdzy, stal taka może być jednak bardzo miękka (np. sztućce kuchenne). Stal mniej odporna na powstawanie rdzy może być za to bardzo twarda.

### Korozja / plamy rdzy:

Korozja lub plamy rdzy powstają w skutek niewłaściwej pielęgnacji lub nieprawidłowego użytkowania. Rozrzutnik należy regularnie czyścić, wysuszyć i naoliwić, aby zapobiec tworzeniu się rdzy i korozji. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy rozrzutnika w wilgotnych warunkach lub z solą. Po wyczyszczeniu urządzenia należy szczególnie ruchome części nasmarować lekkim, rozpuszczającym rdzę i zabezpieczającym przed działaniem wilgoci olejem (np. WD-40). Powierzchnię należy wypołoszyć miękką szmatką do szorowania lub za pomocą szczotki.

### Metody czyszczenia:

Sposób czyszczenia urządzenia zależy od rodzaju materiału z jakim wchodził w kontakt rozrzutnik:

- Jeżeli rozrzutnik miał kontakt z solą lub słoną wodą należy go dokładnie wypłukać słodką wodą, wysuszyć i nasmarować produktem zabezpieczającym przed działaniem wilgoci.
- Jeżeli na częściach urządzenia zebrały się zanieczyszczenia lub klejące substancje, należy wyczyścić rozrzutnik wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
- Aby oczyścić urządzenie ze smoły lub podobnych substancji, należy użyć terpentyny lub spirytusu. Nie należy stosować produktów zawierających chlor.
- Po oczyszczeniu rozrzutnik należy dokładnie wysuszyć i naoliwić lekkim, rozpuszczającym rdzę i zabezpieczającym przed działaniem wilgoci olejem (np. WD-40). Należy zwrócić uwagę, aby na ruchomych częściach urządzenia nie pozostała woda, gdyż może to prowadzić do korozji.

### Ciśnienie powietrza w oponach:

Należy regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza w oponach. Wartość zadana wynosi 2,0 bar. Takie ciśnienie zapewnia optymalne właściwości jezdne kół.

## Dane techniczne

Zespół zsypowy	Ciężar	Wymiary			Szerokość sypania
		Wysokość	Szerokość	Długość	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m ft
SW 20-C					
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17 1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C					
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5 1 - 4 3 1/3 - 13

## Tabel de împrăștiere

### Cantitate de împrăștiere în g/m<sup>2</sup>

Lățimea de împrăștiere: 3 m

Viteză de deplasare: 5 km/h

Pozitie deschis	Savură (3,5)	Sare
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Indicație:** Cantitatea de împrăștiere indicată mai sus în g/m<sup>2</sup> a fost măsurată în cazul lățimii de împrăștiere de 3 m și unei viteze de deplasare de cca. 5 km/h. Valorile specificate sunt valori orientative și în funcție de proprietățile materialului împrăștiat pot apărea abateri față de aceste valori. La modificarea vitezei de deplasare se modifică și suprafața acoperită prin împrăștiere și valorile trebuie corectate corespunzător vitezei.


**Recomandare:** Pentru determinarea precisă a cantității de împrăștiere vă recomandăm un control al împrăștierii prin împrăștirea unui traseu deja măsurat.

## Material de împrăștiat

Dispozitivele de împrăștiat SW 20-C și SW 35-C sunt destinate aplicării sării, nisipului, pietrișului pe drumuri, străzi, curți de școli, locuri de parcare etc, sunt deosebit de adecvate în caz de zăpadă și gheăță.

- În general granulate, îngrășăminte sub formă de granule și pulbere, nisip, sare, pietriș etc.

La schimbarea materialului împrăștiat aparatul trebuie curățatmeticulos. Dimensiune max. granule: 5 mm



Împrăștirea cu acest utilaj se face prin apăsarea pârghiei ①. Cantitatea de împrăștiat poate fi reglată prin intermediul cursorului ②.

Lățimea de împrăștiere poate fi ajustată prin intermediul limitatorului reglabil ③.

## Instructiuni de îngrijire

### Materialul și calitatea

Toate cărucioarele de împrăștiat CEMO SW 20-C și SW 35-C sunt fabricate din plastic și oțel inoxidabil. În ciuda denumirii frecvent utilizate de „inoxidabil”, formarea ruginii

nu poate fi complet exclusă nici în cazul oțelului inoxidabil, materialul este pur și simplu „rezistent la coroziune”. Independent de aliajul utilizat, oțelul inoxidabil poate fi rezistent la rugină în cel mai înalt grad, fiind pentru aceasta foarte moale (comparativ cu tacâmurile de bucătărie) sau mai puțin rezistent la rugină, pentru aceasta fiind foarte tare.

### Coroziunea / petele de rugină:

Coroziunea, respectiv petele de rugină apar din cauza îngrijirii precare, respectiv din cauza utilizării necorespunzătoare. Căruciorul dumneavoastră de împrăștiat trebuie curățat, uscat și uns cu ulei periodic, pentru a preveni formarea ruginii și coroziunea. Aceasta are o importanță deosebită dacă folosiți căruciorul de împrăștiat într-un mediu umed sau la împrăștirea sării. După curățare, piesele mobile trebuie îngrijite în mod special cu un ulei ușor, care dizolvă grăsimile sau respinge umiditatea (de exemplu: WD-40). Lustruiți suprafețele cu o lavetă de curățat nemetalică sau cu o perie moale.

### Metode de curățare

Există diferite metode de curățare în funcție de mediul cu care a venit în contact căruciorul dumneavoastră de împrăștiat:

- În cazul în care căruciorul de curățat a venit în contact cu sare pentru împrăștiat sau cu apă sărată, trebuie clătit cu atenție cu apă dulce, uscat și îngrijit cu un produs care respinge umiditatea.
- Dacă s-a acumulat impurități sau substanțe aderente, curățați căruciorul de împrăștiat cu o soluție de detergent delicat și apă.
- Pentru a îndepărta gudronul sau alte substanțe asemănătoare, curățați căruciorul de împrăștiat cu terebentină sau cu spirt. Nu utilizați produse care conțin clor.
- După curățare, uscați căruciorul de împrăștiat și ungeti-l cu un ulei ușor, care dizolvă rugina sau care respinge umiditatea (de exemplu WD-40) sau cu un produs hidrofug. Fiți atenți în mod special să nu rămână apă la piesele mobile, deoarece aceasta poate conduce la coroziune.

### Presiunea de umflare a anvelopelor:

Presiunea de umflare trebuie verificată la intervale de timp regulate. Valoarea nominală este de 2,0 bari.

Astfel se asigură o tracțiune optimă a roților.

## Date tehnice

Conținut cuvă	Greutate kg/lbs	Dimensiuni			Lățimea de presărat	
		Înălțime cm/in	Lățime cm/in	Lungime cm/in	Savură/nisip/sare m ft	
SW 20-C						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4      3 1/3 - 13
SW 35-C						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4      3 1/3 - 13

## Таблица количества разбрасываемого материала

Количество материала в г/м<sup>2</sup>

Ширина разбрасывания: 3 м

Скорость движения: 5 км/ч

Регулировка отверстия	Кам. крошка (3,5)	Соль
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Указание:** Указанное выше количество разбрасываемого материала в г/м<sup>2</sup> измерено при ширине разбрасывания 3 м и скорости движения около 5 км/ч. Указанные значения являются ориентировочными и могут более или менее сильно изменяться в зависимости от характеристик разбрасываемого материала. В случае изменения скорости движения также изменяется площадь, на которой производится разбрасывание, поэтому эти значения следует соответствующим образом пересчитать.


**Рекомендация:** Для определения более точного количества разбрасываемого материала рекомендуется выполнить проверку разбрасывания, например, на отмеренном участке движения.

## Разбрасываемые материалы


Разбрасыватели SW 20-C и SW 35-C предназначены для разбрасывания соли, песка и каменной крошки на пешеходных дорожках, улицах, школьных дворах, парковках и т. д., особенно при наличии снега или льда.

- Любой гранулированный материал, гранулированные или порошкообразные удобрения, песок, соль, каменная крошка и т. д.

При замене разбрасываемого материала необходимо тщательно очистить устройство. Максимальный размер зерна разбрасываемого материала составляет 5 мм.



Для разбрасывания с помощью данного устройства необходимо нажать рычаг ①. Количество разбрасываемого материала можно регулировать с помощью заслонки ②.



Ширину разбрасывания можно регулировать с помощью ограничителя ширины разбрасывания ③.

## Указание по уходу

### Материал и качество:

Все колесные разбрасыватели SW 20-C и SW 35-C

изготовлены из пластмассы и нержавеющей стали. В отличие от часто используемого обозначения «нержавеющая сталь» в случае высококачественной стали нельзя полностью исключить появление ржавчины, данный материал только обладает более высокой стойкостью к коррозии. В зависимости от используемого сплава высококачественная сталь может иметь очень высокую устойчивость к коррозии, однако быть при этом очень мягкой (например, столовые приборы), или же она может быть менее стойкой к коррозии, но при этом очень твердой.

### Коррозия / пятна ржавчины:

Коррозия или пятна ржавчины появляются вследствие плохого ухода или неправильного использования. Во избежание появления коррозии и пятен ржавчины необходимо регулярно чистить, сушить и смазывать колесный разбрасыватель. Особенно важным это является в том случае, если колесный разбрасыватель эксплуатируется в условиях высокой влажности или для разбрасывания соли. После очистки необходимо отдельно смазать подвижные детали легким, растворяющим ржавчину или вытесняющим влагу маслом (например, WD-40). Не следует использовать для протирания поверхностей металлизированные губки или жесткие щетки.

### Методы очистки:

В зависимости от того, какой материал контактирует с колесным разбрасывателем, применяются разные методы очистки:

- Если разбрасыватель контактировал с солью или соленой водой, следует тщательно промыть его пресной водой, просушить и смазать вытесняющим влагу средством.
- В случае появления скоплений грязи или клейких веществ для промывки необходимо использовать раствор из мягкого чистящего средства и воды.
- Для удаления битума и подобных веществ применяется скрипидар или спирт. Не разрешается использовать вещества, содержащие хлор.
- После чистки требуется тщательно просушить разбрасыватель и смазать его легким, растворяющим ржавчину и вытесняющим влагу маслом (например, WD-40) или иным водоотталкивающим веществом. Следует обратить особое внимание на то, чтобы вода не оставалась на подвижных деталях, так как это может привести к коррозии.

### Давление в шинах:

Необходимо регулярно проверять давление воздуха в шинах. Номинальное значение составляет 2,0 бар. Таким образом обеспечивается оптимальная сила сцепления шин.

## Технические характеристики

Емкость воронки л кг/фунт	Вес кг/фунт	Размеры			Ширина разбрасывания м фут
		Высота см/дюйм	Ширина см/дюйм	Длина см/дюйм	
SW 20-C	19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17 1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C	32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5 1 - 4 3 1/3 - 13

## Spridningstabell

Spridningsmängd i g/m<sup>2</sup>

Spridningsbredd: 3 m

Körhastighet: 5 km/h

Öppningsposition	Stenkross (3,5)	Salt
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Anvisning:** Den ovan angivna spridningsmängden i g/m<sup>2</sup> har uppmäts vid en spridningsbredd på 3 m och en körningshastighet på cirka 5 km/h. De angivna värdena utgör riktvärden och kan avvika mer eller mindre, beroende på spridningsmedlets egenskaper. Vid ändrad körhastighet ändras även spridningsytan, varför värdena då måste räknas om.


**Rekommendation:** Gör en spridningskontroll, genom att sprida över en uppmätt körsträcka, för att fastställa den exakta spridningsmängden.

## Spridningsmedel


Spridarna SW 20-C och SW 35-C är i första hand avsedda för spridning av salt, sand eller grus på vägar, gator, skolgårdar, parkeringsplatser med mera vid snö eller is.

- Vanligt granulat, korn- och pulverformig konstgödning, sand, salt, grus med mera.

Inför produktbyten måste spridaren rengöras noga. Kornstorlek maximalt 5 mm.



Spridningen med den här spridaren sker genom att den spak ①. Spridningsmängden kan varieras med reglaget ②.



Spridningsbredden kan varieras med den inställbara spridningsbreddbegränsaren ③.

## Skötselanvisning

### Material och kvalitet:

Alla CEMO spridare SW 20-C och SW 35-C är tillverkade av plast och rostfritt stål. Beteckningen "rostfritt" kan aldrig utesluta helt att rost ändå kan bildas, eftersom materialet endast är "korrosionsbeständigt". Beroende på den använda legeringen kan rostfritt stål vara höggradigt rostresistent men mycket mjukt (jfr bestick) eller mindre rostresistent men mycket hårt.

### Korrosion/rostfläckar:

Korrosion resp. rostfläckar uppstår pga dålig skötsel resp. felaktig användning. Spridaren bör rengöras, torkas och smörjas regelbundet, för att förhindra rost och korrosion. Detta är mycket viktigt om spridaren används i fuktig omgivning eller i kombination med tösalt. Efter rengöringen bör framför allt de rörliga delarna smörjas med en lätt, rotskyddande eller fuktavvisande olja (t.ex. WD-40). Polera ytorna med en ej metallisk skurtrasa eller en mjuk borste.

### Rengöringsmetoder:

Det finns olika rengöringsmetoder, beroende på vad spridaren har kommit i kontakt med:

- Om spridaren har kommit i kontakt med tösalt resp. saltvatten måste den spolas av noga med sötvatten, torkas och smörjas med en fuktavvisande produkt.
- Rengör spridaren med ett milt rengöringsmedel blandat med vatten, om det har fastnat smuts eller klippiga ämnen.
- Rengör spridaren med terpentin eller sprit, för att ta bort tjära och liknande ämnen. Använd inte klorhaltiga produkter.
- Torka spridaren noga efter rengöringen och smörja den med en lätt, rotskyddande eller fuktavvisande olja (t.ex. WD-40) eller en fuktavvisande produkt. Se framför allt till att inget vatten finns kvar i de rörliga delarna, vilket skulle kunna medföra korrosion.

### Lufttrycket i däcken:

Lufttrycket i däcken måste kontrolleras med jämnad mellanrum. Det nominella värdet är 2,0 bar.

Därmed säkerställs att hjulen har en optimal traktion.

## Tekniska data

Trattvolym	Vikt	Mått			Spridningsbredd	
		Höjd	Bredd	Längd	Stenkross/ sand/salt	m
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C	19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C	32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4 3 1/3 - 13

## Levytystaulukko

### Levytysmäärä (g/m<sup>2</sup>)

Levitysleveys: 3 m

Ajoneopeus: 5 km/h

Työntimen asento	Sora (3,5)	Suola
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Vihje:** Yllä ilmoitettu levytysmäärä (g/m<sup>2</sup>) on mitattu levitysleveyden ollessa 3 m ja ajoneuden ollessa n. 5 km/h. Ilmoitetut arvot ovat viitteellisiä, todelliset arvot saattavat poiketa näistä levittävästä materiaalista riippuen enemmän tai vähemmän voimakkaasti. Ajoneuden muuttuessa muuttuu myös levityspinta-ala, ja arvot on laskettava uudelleen sen mukaisesti.


**Suoitus:** Tarkan levytysmäärän selvittämiseksi suosittelemme suorittamaan levitystestin esimerkiksi levittämällä materiaalia tietylle mitatulle osuudelle.

## Levittävät materiaalit


Levityslaitteet SW 20-C ja SW 35-C soveltuват erityisesti suolan, hiekan ja soran levittämiseen lumen tai jään peittämille teille, kaduille, koulujen piholle, pysäköintipaikoille jne.

- Kaikentyyppiset raketit, raemainen ja jauhemainen lannoite, hiekka, suola, sora jne.

Laite on puhdistettava huolellisesti tuotteen vaihdon yhteydessä. Suurin sallittu raekoko 5 mm.



Materiaalin levittäminen tapahtuu vipua käyttämällä ①. Hiekoitusmäärää voidaan vaihdella liuistin ② avulla.



Hiekoitusleveyttä voidaan vaihdella säädettävän hiekoitusleveyden rajoittimen ③ avulla.

## Hoito-ohjeet

### Materiaali ja laatu:

Kaikki CEMO-hiekoitusvaunut SW 20-C ja SW 35-C on valmistettu muovista ja ruostumattomasta teräksestä.

Toisin kuin usein käytetty termi ruostumatton antaa ymmärtää, jaloteräksen ruostumista ei voi täysin estää, vaan materiaali on ainoastaan heikosti ruostuvaa. Käytetyn seoksen mukaan jaloteräs voi olla erittäin korroosionkestävä mutta erittäin pehmeää (vrt. keittiövälileineet) tai vähemmän korroosionkestävää mutta erittäin kovaa.

### Korroosio/ruosteläikät:

Korroosio ja ruosteläikät johtuvat huonosta hoidosta ja epäasianmukaisesta käytöstä. Puhdista, kuivaa ja öljyä levityslaite säännöllisesti ruostumisen estämiseksi.

Tämä on erittäin tärkeää varsinkin käytettäessä laitetta kosteassa ympäristössä tai levittäessä sillä suolaa. Öljyä erityisesti liikkuvat osat puhdistamisen jälkeen kevyellä, ruostetta irrottavalla tai vettä hylkivällä öljyllä (esimerkiksi WD-40). Kiillota pinnat pahmeällä harjalla tai kiillotusliinalla, joka ei sisällä metallia.

### Puhdistusmenetelmät:

Puhdistusmenetelmä valitaan sen mukaan, minkä kanssa levityslaite on ollut kosketuksissa:

- Jos levityslaite on joutunut kosketuksiin suolan tai suolaveden kanssa, huuhtele se huolellisesti vesijohtovedellä, kuivaa se ja käsitle se kosteudelta suojaavalla tuotteella.
- Jos levityslaitteeseen on kertynyt likaa tai tarttuvia aineita, puhdista se miedosta puhdistusaineesta ja vedestä tehdyllä liuoksellaa.
- Poista terva ja muut samankaltaiset aineet puhdistamalla levityslaite tärpäällä tai sprillä. Älä käytä klororia sisältäviä tuotteita.
- Kuivaa levityslaite puhdistamisen jälkeen huolellisesti ja öljyä se kevyellä, ruostetta irrottavalla tai vettä hylkivällä öljyllä (esimerkiksi WD-40) tai muulla vettä hylkivällä tuotteella. Pidä erityinen huoli, ettei liikkuviin osiin jää vettä, joka voi aiheuttaa korroosiota.

### Renkaiden ilmanpaine:

Renkaiden ilmanpaine on tarkistettava säännöllisesti väliajoin. Sen tulee olla 2,0 baria.

Nämä taataan pyörien paras mahdollinen vetovoima.

## Tekniset tiedot

Suppilon tilavuus	Paino	Mitat			Levitysleveys	
		Korkeus	Leveys	Pituus	Sora/hiekkasuola	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
<b>SW 20-C</b>						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4   3 1/3 - 13
<b>SW 35-C</b>						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4   3 1/3 - 13

## Tabuľka posypu

### Množstvo posypu v g/m<sup>2</sup>

Šírka posypu: 3 m

Rýchlosť pojazdu: 5 km/h

Poloha otvoru	Kamenná drť (3,5)	Sol
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Upozornenie:** Vyššie uvedené množstvo posypu v g/m<sup>2</sup> je merané pri šírke posypu 3 m a rýchlosťi pojazdu cca 5 km/h. Uvedené hodnoty sú orientačné a podľa vlastností posypového materiálu sa môžu viac alebo menej odlišovať. Pri zmene rýchlosťi pojazdu sa mení posypová plocha a hodnoty sa musia príslušne prepočítať.


**Odpúcanie:** Na zistenie presnejšieho množstva posypu odpúčame kontrolu posypu napr. posypaním odmeranej dráhy.

## Posypový materiál


Sypače SW 20-C a SW 35-C sú obzvlášť vhodné na posyp soľou, pieskom a štrkom na chodníkoch, cestách, školských dvoroch, parkoviskách atď. pri snehu a poľadovici.

- Granulát všeobecne, zrnitá a práškové hnojivá, piesok, sol, kamenná drť atď.

Pri zmene produktu sa zariadenie musí starostlivo vyčistiť.  
Veľkosť zrna max. 5 mm.



Posyp s týmto zariadením sa spúšťa pomocou páky (1). Množstvo posypu je možné meniť pomocou posúvača (2).



Šírku posypu je možné regulať pomocou nastaviteľného obmedzovača šírky posypu (3).

## Pokyny pre ošetrovanie

### Materiál a kvalita:

Všetky posypové vozíky CEMO SW 20-C a SW 35-C sú

vyhotovené z plastu a ušľachtilej ocele. Napriek často používanému označeniu „nehrdzavejúca“ nie je možné hrdzavanie nikdy úplne vylúčiť ani na ušľachtilej oceli, ale materiál je len „zvoľna korodujúci“. Ušľachtilá ocel môže byť v závislosti od použitéj zlatiny veľmi odolná proti korózii, avšak je veľmi mäkká (porovnaj jedálny príbor) alebo môže byť menej odolná proti korózii, avšak je veľmi tvrdá.

### Korózia / Škvurny od hrdze:

K vzniku korózie, resp. škvŕn od hrdze dochádza kvôli zlému ošetrovaniu, resp. neprimeranému použitiu. Aby sa zabránilo vzniku hrdze a korózie, je nutné posypový vozík pravidelne čistiť, vysušiť a naolejovať. To je veľmi dôležité, ak posypový vozík používate vo vlhkom prostredí alebo v styku so soľou na posýpanie. Po vyčistení ošetrte najmä pohyblivé súčiastky jemným olejom na odstránenie hrdze alebo olejom na vytiesnenie vlhkosti (napr. WD-40). Povrch vyleštite handrou na umývanie z nekovového materiálu alebo mäkkou kefou.

### Metódy čistenia:

V závislosti od toho, s čím sa posypový vozík dostal do styku, existujú rôzne metódy čistenia:

- Ak sa posypový vozík dostal do styku so soľou na posýpanie, resp. so slanou vodou, je nutné ho starostlivo opláchnuť neslanou vodou, vysušiť a ošetriť prostriedkom na vytiesnenie vlhkosti.
- Ak sa v posypovom vozíku nahromadili nečistoty alebo lepkavé látky, vozík vyčistite roztokom jemného čistiaceho prostriedku a vody.
- Na odstránenie dechtu a podobných látok posypový vozík vyčistite terpentínom alebo liehom. Nepoužívajte výrobky, ktoré obsahujú chlór.
- Posypový vozík po vyčistení starostlivo vysušte a natrite jemným olejom na odstránenie hrdze alebo olejom na vytiesnenie vlhkosti (napr. WD-40) alebo prostriedkom, ktorý odpudzuje vodu. Dávajte pozor najmä na to, aby v pohyblivych súčiastkach nezostali zvyšky vody, môžu viesť k vzniku korózie.

### Tlak pneumatík:

Tlak pneumatík musí byť kontrolovaný v pravidelných intervaloch. Predpísaná hodnota tlaku je 2,0 bar.

Pri tomto tlaku je daná optimálna trakcia kolies.

## Technické údaje

Obsah násypyky	Hmotnosť	Rozmery			Šírka posypu	
		Výška	Šírka	Dĺžka	Kamenná drť/piesok/sol	m
I	kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	ft
SW 20-C						
19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4
SW 35-C						
32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4
						3 1/3 - 13

## Tabela posipavanja

### Količina posipa v g/m<sup>2</sup>

Širina posipa: 3 m

Hitrost vožnje: 5 km/h

Položaj odprtine	Drobir (3,5)	Sol
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Napotek:** Zgoraj navedena količina posipa v g/m<sup>2</sup> je bila izmerjena pri širini posipa 3 m in hitrosti vožnje ca.

5 km/h. Navedene vrednosti so orientacijske vrednosti in lahko bolj ali manj odstopajo od dejanskih - ovisno od lastnosti materiala za posipanje. Ob spremembi hitrosti vožnje se spremeni površina posipa in vrednosti je treba ustrezno preračunati.


**Priporočilo:** Za ugotavljanje natančne količine posipa priporočamo nadzor posipavanja, npr. s posipavanjem izmerjene testne vozne poti.

## Material za posipavanje


Posipalniki SW 20-C in SW 35-C so posebej primerni za nanašanje soli, peska in gramoza na poteh, cestah, šolskih dvoriščih, parkiriščih itd., v snegu in ledu.

- Granulat na splošno, zrnato gnojilo in gnojilo v prahu, pesek, sol, gramozi itd.

Ob zamenjavi proizvoda je napravo treba skrbno očistiti. Velikost zrn maks. 5 mm.



Posipavanje s to napravo poteka s sprožitvijo ročice ①. Količino posipa je mogoče spremenjati z drsnikom ②.



Širino posipa je mogoče spremenjati z nastavljivim omejevalnikom širine posipa ③.

## Navodila za vzdrževanje

### Material in kakovost:

Vsi vozički za posipanje CEMO SW 20-C in SW 35-C so izdelani iz umetne mase in plemenitega jekla. Čeprav plemenito jeklo pogosto označujemo kot nerjaveče, rjavenja ne moremo nikoli popolnoma izključiti; material je le manj občutljiv za korozijo. Glede na uporabljeno zlitino je lahko plemenito jeklo zelo odporno na rjo, vendar zato zelo mehko (npr. jedilni pribor), ali manj odporno na rjo in trdo.

### Korozija/rjasti madeži:

Korozija oziroma rjasti madeži nastanejo zaradi slabega vzdrževanja ali nepravilne uporabe. Voziček za posipanje redno čistite, sušite in oljite, da preprečite rjo in korozijo. To je zelo pomembno, če ga uporabljate v vlažnem okolju ali s soljo. Po čiščenju predvsem gibljive dele namažite zlahkim oljem, ki odstranjuje rjo ali odbija vlago (npr. WD-40). Površine spolirajte z nekovinško abrazivno krpou ali mehko krtačo.

### Čiščenje:

Naenā ēišenja je odvisen od tega, s čim je bil voziček za posipanje v stiku:

- Ēe je bil voziček v stiku s soljo ali slanico, ga je treba temeljito sprati s sladko vodo, osušiti in namazati s snovjo, ki odbija vlago.
- Ēe so se nabrali umazanja ali lepljive snovi, voziček očistite z raztopino blagega ēilstila v vodi.
- Za odstranjevanje katrana in podobnih snovi uporabite terpentin ali špirit. Ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo klor.
- Po čiščenju voziček temeljito osušite in ga naoljite z lahkim oljem, ki odstranjuje rjo ali odbija vlago (npr. WD-40), ali izdelkom, ki odbija vodo. Pazite predvsem na to, da v gibljivih delih ne bo ostala voda, saj lahko povzroči korozijo.

### Zračni tlak v gumah:

Zračni tlak v gumah je treba preverjati v rednih intervalih. Referenčna vrednost znaša 2,0 bar.

S tem je zagotovljen optimalen prenos moči koles.

## Tehnični podatki

Vsebina lijaka	Teža kg/lbs	Mere			Širina posipa	
		Višina cm/in	Širina cm/in	Dolžina cm/in	m	ft
I	kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C	19	23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17
SW 35-C	32	35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5
					1 - 4	3 1/3 - 13

## Serpme tablosu

**Serpme miktarı, g/m<sup>2</sup> olarak**

Serpme genişliği: 3 m

Sürme hızı: 5 km/h

Oluğ pozisyonu	Çakıl (3,5)	Tuz
½	12	6
¾	35	13
1	55	20

**Uyarı:** Yukarıda g/m<sup>2</sup> olarak belirtilmiş serpme miktarı, 3 m'lik serpme genişliği ve yaklaşık 5 km/h'lik sürme hızı altında ölçülmüştür. Belirtilen değerler, referans değerler olup serpilecek olan maddenin cinsine göre farklılıklar görülebilir. Sürüş hızının değiştirilmesiyle birlikte serpme alanı değişir ve değerler ona göre yeniden hesaplanmalıdır.


**Tavsiye:** Serpme miktarının tam olarak hesaplanması için, örneğin önceden ölçülen bir yol mesafesinin serpilmesi vasıtasiyla, bir serpme kontrolünün yapılmasının tavsiye olunur.

## Serpme için kullanılabilecek maddeler

SW 20-C ve SW 35-C serpme makineleri, özellikle buz ve kar oluşumunda yollara, sokaklara, okul bahçelerine, otomobil parklarına vb. tuz, kum ve çakılın serpilmesi için uygundur.

- Genel olarak granüller, taneli veya toz şeklindeki gübre, kum, toz, çakıl vb.

Makine, ürün değiştirilmeden önce özenle temizlenmelidir. Azami tane büyütüğü 5 mm.



Bu makine ile yapılan serpme işlemi, serpme miktarının düzenlenebileceği ①. Serpme miktarı ② sürgüsü üzerinden değiştirilebilir.



Serpme genişliği, ayarlanabilir serpme genişliği sınır lajıcısı ③ üzerinden değiştirilebilir.

## Bakım uyarıları

### Malzeme ve kalite:

Tüm SW 20-C ve SW 35-C serpme araçları plastik ve paslanmaz çelikten üretilmiştir. "Paslanmaz" terimi kullanılmasına rağmen has çelikte de bazı istisnai durumlarda pas olabilir, ama korozyona uğramaz. Kullanılan alaşına bağlı olarak has çelik pasa karşı son derece dayanıklı olabilir ama buna rağmen yumuşaktır veya pasa daha az dirençsiz olabilir ama buna karşı çok serttir.

### Korozyon / pas lekeleri:

Kötü bakım veya hatalı kullanım sonucu korozyon veya pas lekeleri oluşur. Pas o korozyonu önlemek için arabanız düzleni olarak temizlemeli, kurutulmalı ve yağlanmalıdır. Arabanızı özellikle nemli ortamda veya tuzla birlikte kullanıyorsanız bu çok önemlidir. Temizlikten sonra özellikle hareketli parçalara hafif, pas çözücü veya nem alıcı bir yağı (ör. WD-40) sürmeliisiniz. Üzerleri metalik olmayan bir bezle veya yumuşak bir fırçayla parlatın.

### Temizleme yöntemleri:

Arabanızın neyle temas ettiğine bağlı olarak çeşitli temizleme yöntemleri vardır:

- Arabanız tuzla veya tuzlu suyla temas etmişse, tatlı suyla iyice yıkamalı, kurutulmalı ve nem alıcı bir ürünle bakımı yapılmalıdır.
- Kır veya yapışkan maddeler birikmişse, arabanızı deterjanlı suyla temizleyin.
- Katran veya benzeri maddeleri temizlemek için arabanızı neutre veya ispirtoyla temizleyin. Klor içeren ürünler kullanmayın.
- Temizlikten sonra arabanızı iyice kurutun ve hafif, pas çözücü veya nem alıcı bir yağı (ör. WD-40) sürünen. Hareketli parçalarda su kalmamasına dikkat edin, bu durum korozyona neden olabilir.

### Teker hava basıncı:

Teker hava basıncı düzleni aralıklarda kontrol edilmelidir. Öngörülen nominal değer 2,0 bardır.


Bu şekilde tekerleklerin optimal cer (çekme) gücü temin edilir.

## Teknik bilgiler

Huni içeriği	Ağırlık	Ebatlar			Serpme genişliği	
		Yükseklik	Genişlik	Uzunluk	Çakıl/kum/tuz	
I kg/lbs	kg/lbs	cm/in	cm/in	cm/in	m	ft
SW 20-C	19 23/50	9/19,5	70/27,6	50/19,7	43/17	1 - 4 3 1/3 - 13
SW 35-C	32 35/76	9,5/20,5	72/28,3	52/20,5	52/20,5	1 - 4 3 1/3 - 13

# SW 20-C

# SW 35-C



## Ersatzteile

## spare parts

## pièces de rechange


Pos.	Art.-Nr.	D	GB	F
1	329.0709.257	Streubreitenbegrenzer kpl. für SW20-C und SW35-C	Spread width limiter, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Limiteur de largeur d'épandage complet pour SW 20-C et SW 35-C
2	329.0709.243	Streumengenhebel kpl. für SW20-C und SW35-C	Spread volume lever, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Levier de volume d'épandage complet pour SW 20-C et SW 35-C
3	329.0709.208	Getriebe 12:46 kpl. für SW20/35-C und SW20/35-E	Gearbox 12:46, complete, for SW 20/35-C and SW 20/35-E	Transmission 12:46 complète pour SW 20/35-C et SW 20/35-E
4	329.0709.224	Rad kpl. (feines Profil) für SW20/35-C und SW20/35-E	Wheel (fine tread), complete, for SW 20/35-C and SW 20/35-E	Roue complète (profil fin) pour SW 20/35-C et SW 20/35-E
5	329.0709.223	Streuscheibe kpl. für SW20/35-C und SW20/35-E	Spreader disc, complete, for SW 20/35-C and SW 20/35-E	Disque d'épandage complet pour SW 20/35-C et SW 20/35-E
6	329.0709.221	Trichter kpl. für SW20-C und SW20-E	Hopper, complete, for SW 20-C and SW 20-E	Trémie complète pour SW 20-C et SW 20-E
7	329.0709.222	Rührfinger kpl. für SW20-P, SW20/35-C, SW20/35-E, SW50-E	Agitator finger, complete, for SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Agitateur complet pour SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E
8	329.0709.212	Schieber für SW20/35-C und SW20/35-E	Slider for SW 20/35-C and SW 20/35-E	Tiroir pour SW 20/35-C et SW 20/35-E
9	329.0709.258	Streugitter für SW20-C und SW35-C	Spreading material grid for SW 20-C and SW 35-C	Grille de produit d'épandage pour SW 20-C et SW 35-C
10	329.0709.240	Composite-Rahmen für SW20-C und SW35-C	Composite frame for SW 20-C and SW 35-C	Cadre composite pour SW 20-C et SW 35-C
11	329.0909.221	Trichter kpl. für SW35-C und SW35-E	Hopper, compl., for SW 35-C and SW 35-E	Trémie complète pour SW 20-C et SW 20-E
12	329.0709.210.E01	Spiralfeder für Stützfuß für Rahmen SW20/35-E, SW20/35-C	Spiral spring for support foot for frame SW 20/35-E, SW 20/35-C	Ressort hélicoïdal pour bêquille pour cadre SW 20/35-E, SW 20/35-C
13	329.0709.259	Bügelgriff kpl. für SW20-C und SW35-C	Handle, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Poignée complète pour SW 20-C et SW 35-C
14	329.0709.260	Griffhülsen kpl. für SW20-C und SW35-C	Handle sockets, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Fourreaux de poignée complets pour SW 20-C et SW 35-C
15	329.0709.261	Stützfuß kpl. für SW20-C und SW35-C	Support foot, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Bêquille complète pour SW 20-C et SW 35-C
16	329.0709.262	Streumengenschieber mit Wippe kpl. für SW20-C und SW35-C	Spread volume slider, complete, for SW 20-C and SW 35-C	Tiroir de volume d'épandage complet pour SW 20-C et SW 35-C

**ricambi****piezas de recambio****Náhradní díly****Reservedele**

I	E	CZ	DK
Limitatore della larghezza di distribuzione completo per SW 20-C e SW 35-C	Limitador de la anchura de espaciado completo cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Omezovač šířky posypu, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Strøbreddebegrenser kompl. til SW 20-C og SW 35-C
Leva per la quantità di distribuzione completa per SW 20-C e SW 35-C	Palanca de cantidad de espaciado completo cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Páka pro regulaci množství posypu, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Strømængdehåndtag kompl. til SW 20-C og SW 35-C
Trasmissione 12:46 completa per SW 20/35-C e SW 20/35-E	Engranaje 12:46 cpl. para SW 20/35-C y SW 20/35-E	Převodovka 12:46, kompletní, pro SW 20/35-C a SW 20/35-E	Drev 12:46 kompl. til SW 20/35-C og SW 20/35-E
Ruota completa (profilo preciso) per SW 20/35-C e SW 20/35-E	Rueda cpl. (perfil fino) para SW 20/35-C y SW 20/35-E	Kolo, kompletní, (jemný profil) pro SW 20/35-C a SW 20/35-E	Hjul kompl. kompl. til SW 20/35-C og SW 20/35-E
Piastra di distribuzione completa per SW 20/35-C e SW 20/35-E	Disco espardidor cpl. para SW 20/35-C y SW 20/35-E	Rozptylný kotouč, kompletní, pro SW 20/35-C a SW 20/35-E	Strøskive kompl. til SW 20/35-C og SW 20/35-E
Tramoggia completa per SW 20-C e SW 20-E	Tolva cpl. para SW 20-C y SW 20-E	Náspaska, kompletní, pro SW 20-C a SW 20-E	Tragt kompl. til SW 20-C og SW 20-E
Dispositivo di miscelazione completo per SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Removedor cpl. para SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Míchací palec, kompletní, SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Rørefinger kompl. til SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E
Selettore per SW 20/35-C e SW 20/35-E	Corredora cpl. para SW 20/35-C y SW 20/35-E	Posunovač, pro SW 20/35-C a SW 20/35-E	Skyder til SW 20/35-C og SW 20/35-E
Griglia per il sale completa per SW 20-C e SW 35-C	Rejilla de espaciado para SW 20-C y SW 35-C	Mřížka na posyp pro SW 20-C a SW 35-C	Strømaterialegitter til SW 20-C og SW 35-C
Telaio Composite per SW 20-C e SW 35-C	Bastidor de material compuesto para SW 20-C y SW 35-C	Kompozitní rám pro SW 20-C a SW 35-C	Komposit-stativ til SW 20-C og SW 35-C
Tramoggia completa per SW 35-C e SW 35-E	Tolva cpl. para SW 35-C y SW 35-E	Náspaska, kompletní, pro SW 35-C a SW 35-E	Tragt kompl. til SW 35-C og SW 35-E
Spirale per piede di appoggio per telaio SW 20/35-E e SW 20/35-C	Muelle espiral para pie de apoyo para bastidor SW 20/35-E, SW 20/35-C	Spirálová pružina pro podpěru k rámu SW 20/35-E, SW 20/35-C	Spiralfjeder til støttefod til stativ SW 20/35-E, SW 20/35-C
Impugnatura completa per SW 20-C e SW 35-C	Empuñadura de palanca cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Rukojet, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Bøjlegræb kompl. til SW 20-C og SW 35-C
Manicotti di fissaggio per SW 20-C e SW 35-C	Casquillos de empuñadura cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Pouzdro na rukojet, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Bøjlegræbsmuffer kompl. til SW 20-C og SW 35-C
Piede di appoggio completo per SW 20-C e SW 35-C	Pie de apoyo cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Podpěra, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Støttefod kompl. til SW 20-C og SW 35-C
Selettore per la quantità di distribuzione completa con bilanciamento per SW 20-C e SW 35-C	Corredora de cantidad de espaciado con balancín cpl. para SW 20-C y SW 35-C	Posunovač posypu s houpačkou, kompletní, pro SW 20-C a SW 35-C	Strømængdeskyder med vippe kompl. til SW 20-C og SW 35-C

# SW 20-C

# SW 35-C



## Varuosad

## Pótalkatrészek

## Reservedeler


Pos.	Art.-Nr.	EST	H	N
1	329.0709.257	Puistelaiuse piiraja komplekt mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Komplett szórási szélesség határoló SW 20-C és SW 35-C modellhez	Strøbbreddebegrenser kpl. for SW 20-C og SW 35-C
2	329.0709.243	Puistekoguse hoova komplekt mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Komplett szórási mennyiség állító kar SW 20-C és SW 35-C modellhez	Strømengdesæk kpl. for SW 20-C og SW 35-C
3	329.0709.208	Ulekande 12:46 komplekt mudelitele SW 20/35-C ja SW 20/35-E	Komplett 12:46 áttételű hajtómű SW 20/35-C és SW 20/35-E modellhez	Drev 12:46 kpl. for SW 20/35-C og SW 20/35-E
4	329.0709.224	Rattakomplekt (peenike profili) mudelitele SW 20/35-C ja SW 20/35-E	Kompletter kerék (finom profili) SW 20/35-C és SW 20/35-E modellhez	Hjul kpl. (fin dekkprofil) for SW 20/35-C og SW 20/35-E
5	329.0709.223	Puistekotács komplekt mudelitele SW 20/35-C ja SW 20/35-E	Komplett szörötárcsa SW 20/35-C és SW 20/35-E modellhez	Strøskive kpl. for SW 20/35-C og SW 20/35-E
6	329.0709.221	Lehtrikomplekt mudelitele SW 20-C ja SW 20-E	Komplett tölcser SW 20-C és SW 20-E modellhez	Trakt kpl. for SW 20-C og SW 20-E
7	329.0709.222	Segamispulga komplekt mudelitele SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Komplett keverőfüj SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E modellhez	Rørefinger kpl. for SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E
8	329.0709.212	Liigur mudelitele SW 20/35-C ja SW 20/35-E	Tolattyú SW 20/35-C és SW 20/35-E modellhez	Sleide for SW 20/35-C og SW 20/35-E
9	329.0709.258	Puistematerjalji vöré mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Szörörcs SW 20-C és SW 35-C modellhez	Strøgitter for SW 20-C og SW 35-C
10	329.0709.240	Komposittraam mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Kompozit-váz SW 20-C és SW 35-C modellhez	Komposittrælle for SW 20-C og SW 35-C
11	329.0909.221	Lehtrikomplekt mudelitele SW 35-C ja SW 35-E	Komplett tölcser SW 35-C és SW 35-E modellhez	Trakt kpl. for SW 20-C og SW 20-E
12	329.0709.210.E01	Tugijala spiraalvedru mudelite SW 20/35-E, SW 20/35-C raamile	Támasztóláb-spirálrugó SW 20/35-E, SW 20/35-C vázhoz	Spiralfær for støttefot for ramme SW 20/35-E, SW 20/35-C
13	329.0709.259	Raampideme komplekt mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Kengyelfogantyú SW 20-C és SW 35-C modellhez	Bøylehåndtak kpl. for SW 20-C og SW 35-C
14	329.0709.260	Pidemeürümbriste komplekt mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Komplett fogantyúpereselyek SW 20-C és SW 35-C modellhez	Håndtakshylse kpl. for SW 20-C og SW 35-C
15	329.0709.261	Tugijala komplekt	Komplett támasztóláb SW 20-C és SW 35-C modellhez	Støttefot kpl. for SW 20-C og SW 35-C
16	329.0709.262	Puistekoguse liiguri ja nookuri komplekt mudelitele SW 20-C ja SW 35-C	Komplett szórási mennyiség tolattyú him- bával SW 20-C és SW 35-C modellhez	Strømengdeglidebryter med vippe kpl. for SW 20-C og SW 35-C

**Reserveonderdelen****Pecas de substituição****Części zamienne****Piese de schimb**

NL	P	PL	RO
Strooibreedtebegrenzer compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Limitador de largura de dispersão compl. para SW 20-C e SW 35-C	Ogranicznik szerokości sypania kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Limitator lățime de împrăștiere, complet pentru SW 20-C și SW 35-C
Strooihoeveelheidhendel compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Limitador de largura de dispersão compl. para SW 20-C e SW 35-C	Dźwignia ilości sypania kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Pârghie cantitate de împrăștiat, completă pentru SW 20-C și SW 35-C
Transmissie 12:46 compleet voor SW 20/35-C en SW 20/35-E	Engrenagem 12:46 compl. para SW 20/35-C e SW 20/35-E	Przekładnia 12:46 kompl. dla SW 20/35-C i SW 20/35-E	Angrenaj 12:46, complet pentru SW 20/35-C și SW 20/35-E
Wiel compleet (fijn profiel) voor SW 20/35-C en SW 20/35-E	Roda compl. (perfil fino) para SW 20/35-C e SW 20/35-E	Koło kompl. (drobny profil) dla SW 20/35-C i SW 20/35-E	Roată completă (profil fin) pentru SW 20/35-C și SW 20/35-E
Strooischijf compleet voor SW 20/35-C en SW 20/35-E	Difusor 12:46 compl. para SW 20/35-C e SW 20/35-E	Tarcza rozsiewająca kompl. do SW 20/35-C i SW 20/35-E	Disc de împrăștieră complet pentru SW 20/35-C și SW 20/35-E
Trechter compleet voor SW 20-C en SW 20-E	Tremronha compl. para SW 20-C e SW 20-E	Lej kompl. dla SW 20-C i SW 20-E	Pâlnie completă pentru SW 20-C și SW 20-E
Roerstaaf compleet voor SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Haste agitadora compl. para SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Palec mieszający kompl. dla SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Amestecător complet pentru SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E
Schuifklep voor SW 20/35-C en SW 20/35-E	Válvula para SW 20/35-C e SW 20/35-E	Suwak dla SW 20/35-C i SW 20/35-E	Impingátor pentru SW 20/35-C și SW 20/35-E
Strooigedeooster voor SW 20-C en SW 35-C	Grade de material de dispersão para SW 20-C e SW 35-C	Sito rozsiewanego materiału dla SW 20-C i SW 35-C	Grătar material de împrăștiat pentru SW 20-C și SW 35-C
Compositeframe voor SW 20-C en SW 35-C	Armação de compósito para SW 20-C e SW 35-C	Rama kompozytowa dla SW 20-C i SW 35-C	Cadru compozit pentru SW 20-C și SW 35-C
Trechter compleet voor SW 35-C en SW 35-E	Tremronha compl. para SW 35-C e SW 35-E	Lej kompl. dla SW 35-C i SW 35-E	Pâlnie completă pentru SW 35-C și SW 35-E
Spiraalveer voor steunpoot voor frame SW 20/35-E, SW 20/35-C	Mola em espiral para pé de apoio para armação SW 20/35-E, SW 20/35-C	Sprężyna spiralna dla podpórki do ramy SW 20/35-E, SW 20/35-C	Arc elicoidal pentru piciorul de sprijin pentru cadru SW 20/35-E, SW 20/35-C
Beugelgreep compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Pega em arco compl. para SW 20-C e SW 35-C	Uchwyt pałkowy kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Mână curbă, complet pentru SW 20-C și SW 35-C
Greephouders compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Revestimento das pegas compl. para SW 20-C e SW 35-C	Tuleje uchwytu kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Manșon mână, complet pentru SW 20-C și SW 35-C
Steunpoot compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Pé de apoio compl. para SW 20-C e SW 35-C	Podpórka kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Picior de sprijin, complet pentru SW 20-C și SW 35-C
Strooihoeveelheidsschuifregelaar met wip compleet voor SW 20-C en SW 35-C	Válvula de quantidade de dispersão com manipulo compl. para SW 20-C e SW 35-C	Suwak ilości sypania z dźwigienką kompl. dla SW 20-C i SW 35-C	Cursor cantitate de împrăștiat, cu balansier pentru SW 20-C și SW 35-C

# SW 20-C

# SW 35-C



## Запасные части

## Reservdelar

## Varaosat

Pos.	Art.-Nr.	RUS	S	SF
1	329.0709.257	Ограничитель ширины разбрасывания в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Komplett spridningsbreddbegränsare för SW 20-C och SW 35-C	Hiekoitusleveyden rajoitin, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C
2	329.0709.243	Регулятор количества разбрасываемого материала в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Komplett spridningsmängdsspark för SW 20-C och SW 35-C	Hiekoitustäyvöpäät, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C
3	329.0709.208	Редуктор 12:46 в сборе для SW 20/35-C и SW 20/35-E	Komplett axeldrev 12:46 för SW 20/35-C och SW 20/35-E	Voimansiirto 12:46 täyd. malleille SW 20/35-C ja SW 20/35-E
4	329.0709.224	Колесо в сборе (тонкий профиль) для SW 20/35-C и SW 20/35-E	Komplett hjul (fin profil) för SW 20/35-C och SW 20/35-E	Pyörä, täyd. (hieno profiili) malleille SW 20/35-C ja SW 20/35-E
5	329.0709.223	Разбрасывающий диск в сборе для SW 20/35-C и SW 20/35-E	Komplett spridartallrik för SW 20/35-C och SW 20/35-E	Levityslevy, täyd. malleille SW 20/35-C ja SW 20/35-E
6	329.0709.221	Воронка в сборе для SW 20-C и SW 20-E	Komplett tratt för SW 20-C och SW 20-E	Suppilo, täyd. malleille SW 20-C ja SW 20-E
7	329.0709.222	Мешалка в сборе для SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Komplett omrörare för SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Sekoituslappi, täyd. malleille SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E
8	329.0709.212	Заслонка для SW 20/35-C и SW 20/35-E	Reglage för SW 20/35-C och SW 20/35-E	Luisti malleille SW 20/35-C ja SW 20/35-E
9	329.0709.258	Решетка для разбрасываемого материала для SW 20-C и SW 35-C	Spridningsmedelsgaller för SW 20-C och SW 35-C	Hiekoitsainesristikko malleille SW 20-C ja SW 35-C
10	329.0709.240	Композитная рама для SW 20-C и SW 35-C	Kompositram för SW 20-C och SW 35-C	Komposiittirunko malleille SW 20-C ja SW 35-C
11	329.0909.221	Воронка в сборе для SW 35-C и SW 35-E	Komplett tratt för SW 35-C och SW 35-E	Suppilo, täyd. malleille SW 35-C ja SW 35-E
12	329.0709.210.E01	Сpirальная пружина для опоры для рамы SW 20/35-E, SW 20/35-C	Spiralfäder för stödben för ram SW 20/35-E, SW 20/35-C	Kierukkajousi tukijalalle runkoon SW 20/35-E, SW 20/35-C
13	329.0709.259	Рукоятка в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Komplett bygelhandtag för SW 20-C och SW 35-C	Kaarakahva, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C
14	329.0709.260	Втулки для рукоятки в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Kompletta handtagshysvor för SW 20-C och SW 35-C	Kaihaholkkki, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C
15	329.0709.261	Опора в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Komplett stödben för SW 20-C och SW 35-C	Tukijalka, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C
16	329.0709.262	Заслонка разбрасываемого материала с рычагом, в сборе для SW 20-C и SW 35-C	Komplett spridningsmångdsreglage med jämvikt för SW 20-C och SW 35-C	Hiekoitustäyvöpäät, täyd. malleille SW 20-C ja SW 35-C

**Náhradné diely****Nadomestni deli****Yedek parçalar**

SK	SLO	TR
Obmedzovač šírky posypu, kompletňý, pre SW 20-C a SW 35-C	Omejevalník šírine posipa, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple serpme genişliği sınırlayıcı
Páka na regulačiu množstva posypu, kompletňá, pre SW 20-C a SW 35-C	Ročica za nastavljanie količine posipa, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple serpme miktarı kolu
Prevodovka 12:46, kompletňá, pre SW 20/35-C a SW 20/35-E	Gonilo 12:46, komplet, za SW 20/35-C in SW 20/35-E	SW 20/35-C ve SW 20/35-E için komple 12:46 şanzımanı
Koleso, kompletné, (jemný profil) pre SW 20/35-C a SW 20/35-E	Kolo (fini profil), komplet, za SW 20/35-C in SW 20/35-E	SW 20/35-C ve SW 20/35-E için komple tekerlek (ince profil)
Posypový kotúč, kompletňý, pre SW 20/35-C a SW 20/35-E	Kolut za posipanje, komplet, za SW 20/35-C in SW 20/35-E	SW 20/35-C ve SW 20/35-E için komple serpme diski
Násypka, kompletňá, pre SW 20-C a SW 20-E	Lijak, komplet, za SW 20-C in SW 20-E	SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E SW 50-E için komple karıştırma pimi
Miešači rotor, kompletňý, pre SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	Element za mešanje, komplet, za SW 20-P, SW 20/35-C, SW 20/35-E, SW 50-E	SW 20/35-C ve SW 20/35-E için sürügü
Posúvací pre SW 20/35-C a SW 20/35-E	Drsník za SW 20/35-C in SW 20/35-E	SW 20-C ve SW 35-C için serpme ürünü izgarası
Mriezka na posypovú látku, pre SW 20-C a SW 35-C	Mreža za materiál za posipavanje za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple tutamak
Kompozitný rám pre SW 20-C a SW 35-C	Kompozitní okvir za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için Composite çerçevesi
Násypka, kompletňá, pre SW 35-C a SW 35-E	Lijak, komplet, za SW 35-C in SW 35-E	SW 35-C ve SW 35-E için komple huni
Spirálová pružina pre podpornú nohu, pre rám SW 20/35-E, SW 20/35-C	Spirálna vzmet za podporno nožico za okvir SW 20/35-E, SW 20/35-C	SW 20/35-E, SW 20/35-C çerçevesi için destek ayaklı içini spirali yay
Držadlo, kompletné, pre SW 20-C a SW 35-C	Ročaj, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple asılı tutamak
Puzdrá držadiel, kompletné, pre SW 20-C a SW 35-C	Prijemalne puše, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple tutamak kovanları
Podporná noha, kompletňá, pre SW 20-C a SW 35-C	Podporná nožica, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için komple destek ayaklı
Posúvací na regulačiu množstva posypovej látky s pákou, kompletňý, pre SW 20-C a SW 35-C	Drsník za nastavljanje količine posipa s prevesicom, komplet, za SW 20-C in SW 35-C	SW 20-C ve SW 35-C için kompansatörlü komple serpme miktarı kolu

## Notizen

## **Notizen**

