

Správné vybavení skříně na nebezpečné látky

Praktický kontrolní seznam pro bezpečné skladování



Výzva

Nesprávné skladování nebezpečných látek může vést k požárům, chemickým popáleninám nebo toxickým výparům. Správná organizace chrání zaměstnance, splňuje zákonné požadavky a zabráňuje nákladným škodám.

Krok za krokem k bezpečnému skladování

1

Výběr správného šatníku

Nicht jeder Schrank passt für jeden Stoff. Entzündbare Flüssigkeiten: Typ 90 Feuerwiderstand. Säuren/Laugen: Korrosionsbeständiger Schrank. Beachten Sie die Zulassung (z.B. FM-geprüft, DIN EN 14470-1).

2

Dodržujte zákaz kombinovaného skladování

Některé látky NESMÍ být skladovány společně. Příklad: Kyseliny a zásady skladujte odděleně. Používejte oddělené přihrádky nebo odkapávací misky. Informace o nekompatibilitách jsou uvedeny v bezpečnostních listech.

3

Používejte odkapávací misky

Všechny tekutiny umístěte do odkapávací misky. Miska musí pojmut alespoň objem největší nádoby. Pokud je nádob více: 10 % celkového objemu, nejméně však největší nádoby.

4

Označování a dokumentace

Každý obal zřetelně označte (název látky, symboly nebezpečnosti, datum). Vytvořte skladovací evidenci: Co je kde uloženo? V jakém množství? Kdy to bylo skladováno? Tyto informace musí být v případě nouze okamžitě k dispozici.

5

Pravidelné kontroly

Týdně: Vizuální kontrola těsnosti, poškozených nádob. Měsíčně: Kontrola množství, kontrola dat spotřeby. Ročně: Kontrola funkčnosti větrání, těsnění, zámků. Všechny kontroly zdokumentujte.



Zcela nepřijatelné

- ! Nikdy neskladujte nádoby bez označení
- ! Žádné poškozené nebo netěsnící nádoby ve skříní
- ! Nikdy nenechávejte dveře skříní otevřené klíny (ochrana proti požáru!)
- ! Ve skříní s nebezpečnými materiály nejsou žádné lahve s jídlem nebo pitím.
- ! Nikdy neskladujte větší než povolené množství

Měsíční bezpečnostní kontrola

☐ Jsou všechny nádoby nepoškozené a nepropustné?

☐ Je označení čitelné a aktuální?

☐ Jsou jímky prázdné a čisté?

☐ Žádné prošlé látky ve skříní?

☐ Zavírají se dveře správně?

☐ Funguje ventilace (je-li k dispozici)?

☐ Máte po ruce bezpečnostní listy?

☐ Volný přístup (žádné předměty před skříní)?

Profesionální tip



Vytvořte systém semaforů: zelené tečky = mohou být uloženy společně, žluté tečky = uložte je odděleně, červené tečky = je nutné je striktně oddělit. Díky tomu i nekvalifikovaní zaměstnanci na první pohled rozpoznají, co lze skladovat společně.